

GPRS-A

Универсальный модуль мониторинга

C€ER[



Версия микропрограммы 1.03

gprs-a_ru 02/21

SATEL sp. z o.o. • ул. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND тел. +48 58 320 94 00 www.satel.eu

внимание

Установка модуля должна производиться квалифицированными специалистами.

Во избежание риска совершения возможных ошибок, которые могут привести к неправильной работе оборудования или даже к его повреждению, необходимо до установки устройства ознакомиться с настоящим руководством.

Все электросоединения должны производиться только при отключенном электропитании.

Запрещается вносить в конструкцию устройства какие-либо неавторизованные производителем изменения и самостоятельно производить его ремонт, так как это однозначно с потерей гарантийных прав.

Этикетка устройства размещена внизу корпуса.

В устройстве используется FreeRTOS (www.freertos.org).

Компания SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих изделий, что может приводить к изменениям в технических характеристиках и программном обеспечении. Информацию о введенных изменениях Вы можете найти на веб-сайте. Пожалуйста, зайдите к нам: https://support.satel.eu

Настоящим компания SATEL sp. z о.о. заявляет, что тип радиооборудования GPRS-A соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии EC находится по следующему веб-адресу: www.satel.eu/ce

В руководстве используются следующие обозначения:

- *і* примечание;
 - важная информация предупредительного характера.

Изменения, введенные в версии микропрограммы 1.03

Программа GX Soft	Отображение информации о типе сети, в которой работает модуль.
Главная плата	Возможность настройки задержки, с которой модуль сообщит о проблеме с сигналом сотовой связи.
Выходы	Возможность активации выхода в случае проблем с сигналом сотовой связи.
Мониторинг	Возможность прерывания теста связи после успешной отправки кода на ПЦН.
SMS-управление	Возможность настроить дополнительный список тел. номеров для услуги CLIP с помощью сообщений SMS
ΙοΤ	Возможность отправлять историю событий с помощью протоколов JSON и MQTT.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Свойства	4
Примеры применения молупя	6
1 Контроль / управление устройствами	0 6
2 Имитация ППН	0
3 Интернет вешей (IoT)	'
Описацие молуля	,
Описание модуля	0
. Светодиоды	9
установка	10
о.1 Кабельная проводка	10
.2 Монтаж модуля	10
5.3 МОНТАЖ АНТЕННЫ	10
.4 Подключение приемно-контрольного приоора	10
5.5 Подключение устроиств к входам и выходам	11
5.6 Подключение цифровых датчиков температуры (1-vvire)	11
5.7 Подключение питания и запуск модуля	12
.о Подключение компьютера к модулю	12
.9 Установка Зли-карты	12
Настроика	12
5.1 Описание программы GX Soft	13
	13
6.1.2 Воковое меню	15
52 Установление связи межлу ПО и молупем	18
6.2.1 Локальное соединение	.18
6.2.2 Удаленное соединение: сервер SATEL	18
6.2.3 Удаленное соединение: Модуль>>GX Soft	18
5.3 Проект	19
6.4 Данные	20
6.5 Модули	21
6.5.1 Главная плата	21
6.5.2 GSM	22
о. Баходы	24
6.6.2 Настройки	20
6.6.3 Конвертер елиниц	26
6.6.4 Блокировка	27
6.7 Датчики 1-Wire	27
6.7.1 Состояние	27
6.7.2 Настройки	28
6.8 Выходы	29
6.8.1 Управление	29
6.8.2 Настроики	29
о.о.э Активация СО Свазь	ა 21
691 Cengen SΔTFI	31
6.9.2 Прямое соелинение с GX Soft	31
5.10 Имитация ПЦН	32
5.11 Мониторинг	34
5.12 Уведомление	37
.13 Преобразователь событий	39
.14 Управление SMS	41
.15 Управление CLIP	43
.16 Удаленное обновление	45
6.17 IoT	46
.18 Пользователи	48
.19 События	49
	Введение Свойства

7. Мобильное приложение GX Control	50
8. Управление с помощью телефона	52
8.1 Управление SMS	52
8.2 Управление CLIP	53
9. Обновление микропрограммы модуля	53
9.1 Локальное обновление	53
9.2 Удаленное обновление	53
9.2.1 Запуск обновления с помощью сообщения SMS	53
10. Восстановление заводских установок	54
11. Технические данные	54
12. Приложение	55
12.1 Формат данных протокола JSON и MQTT	55
12.1.1 Формат фрейма, отправляемого модулем	55
12.1.2 Формат фрейма, управляющего модулем	55
12.1.3 Формат фрейма, активирующего считывание истории событий	56
12.2 Таблица регистров протокола MODBUS RTU	57
13. История изменений содержания руководства	59

SATEL

1. Введение

Настоящее руководство содержит информацию о модуле GPRS-A, а также о способе его установки и настройки с помощью ПО GX Soft.

2. Свойства

Связь

- Встроенный телефон, работающий в сетях сотовой связи 2G (850 / 900 / 1800 / 1900 МГц).
- Возможность проверки баланса на счету SIM-карты, установленной в модуле, и срока ее действия.
- Возможность определения кода MCC / MNC оператора сети, в которую должен регистрироваться модуль.

Мониторинг

- Отправка событий на два ПЦН.
- Поддержка форматов:
 - SIA,
 - Contact ID (CID),
 - Ademco Express,
 - Sil. Knight / Ademco slow,
 - Radionics 1400Hz,
 - Radionics 1400 with parity.
- Поддержка каналов связи:
 - GPRS,
 - SMS.
- Определение приоритета для каналов мониторинга событий.
- Преобразование и дальнейшая отправка кодов событий, полученных от других устройств (имитация телефонного ПЦН).

Оповещение

- Оповещение о событиях, относящихся к модулю и полученных от других устройств.
- 8 телефонных номеров для уведомления.
- Сообщения:
 - SMS,
 - уведомления push (если на телефоне установлено приложение GX Control),
 - CLIP (без расходов).

История событий

 Память событий на 500 событий, сгенерированных модулем или полученных от прибора.

Входы

- 8 программируемых входов:
 - цифровых типа NO,
 - цифровых типа NC,

- аналоговых (измерение напряжения 0...16,56 В).
- Вход для контроля наличия переменного напряжения.
- Контроль состояния внешних устройств.
- Возможность блокировки входов.

Выходы

- 4 программируемых выхода типа ОС («открытый коллектор»):
 - 2 выхода типа ОС,
 - 2 релейных выхода типа NO.
- Управление внешними устройствами или сигнализация аварии.

Шина 1-Wire

• Поддержка до 8 цифровых датчиков температуры 1-Wire.

Управление

- Управление выходами или блокировка входов модуля с помощью:
 - входов,
 - SMS,
 - ITO GX Soft,
 - Мобильного приложения GX Control,
 - CLIP (только управление выходами).
- Возможность блокировки датчиков 1-Wire с помощью ПО GX Soft или мобильного приложения GX Control.
- Возможность определения телефонных номеров для SMS- или CLIP-управления.

Интернет вещей (ІоТ)

• Возможность интеграции модуля, напр., с системами автоматики и сбора данных.

Мобильные устройства

- Бесплатное мобильное приложение GX Control, позволяющее удаленно управлять модулем.
- Доступные функции:
 - проверка состояния входов и выходов,
 - блокировка / отмена блокировки входов,
 - блокировка / отмена блокировки датчиков 1-Wire,
 - управление выходами,
 - просмотр аварий,
 - просмотр памяти событий.
- Простое и удобное соединение модуля с приложением GX Control (сервер SATEL).

Настройка

- Бесплатная программа GX Soft для локальной (порт RS-232 (TTL)) и удаленной (передача данных по сотовой сети) настройки модуля.
- Простое и удобное соединение модуля с ПО GX Soft (сервер SATEL).
- Возможность настройки модуля с помощью SMS-сообщений.

Обновление микропрограммы

- Локальное обновление микропрограммы с помощью компьютера, подключенного к порту RS-232 (TTL).
- Удаленное обновление микропрограммы модуля с помощью сервера обновлений «UpServ» по сотовой сети.

Светодиоды

• Светодиоды, информирующие о состоянии модуля.

Питание

- Постоянное напряжение питания 12 В (±15%).
- Разъем, позволяющий подключить специально предназначенный для этой цели блок питания SATEL.

3. Примеры применения модуля

Расширенная функциональность модуля GPRS-A позволяет использовать его для различных применений. В этом разделе представлены выбранные примеры применений. Некоторые из них можно сочетать.

3.1 Контроль / управление устройствами



Изменение состояния входа, к которому подключено контролируемое устройство, может вызвать:

- отправку кода события на ПЦН (мониторинг GPRS / SMS);
- оповещение о событии с помощью сообщения SMS, push или CLIP.

Входы могут быть заблокированы локально (с помощью одного из входов модуля или с помощью ПО GX Soft) или удаленно (с помощью сообщения SMS, ПО GX Soft или приложения GX Control).

Датчики 1-Wire можно блокировать с помощью ПО GX Soft или приложения GX Control.

Входы могут быть заблокированы локально (с помощью одного из входов модуля или с помощью ПО GX Soft) или удаленно (с помощью сообщения SMS, услуги CLIP, ПО GX Soft или приложения GX Control).

3.2 Имитация ПЦН

Модуль может отправлять полученные от прибора коды событий на ПЦН по сотовой сети. Канал связи, по которому будет отправлен код события, зависит от настройки модуля.



3.3 Интернет вещей (IoT)



С помощью сотовой сети (TCP) модуль может обмениваться данными с устройствами в Интернете вещей (Internet of Things – IoT). Это позволяет интегрировать модуль с системами автоматики и сбора данных. Модуль может отправлять на устройства в IoT информацию о состоянии входов и выходов, а также значения с аналоговых входов и с шины 1-Wire. В ответ модуль может приминать запросы на блокировку / отмену блокировки входов и на включение / выключение выходов модуля.

4. Описание модуля



- I1...I8 входы. Они могут быть запрограммированы как цифровые (тип NC или NO) или аналоговые.
- **О1...О2** выходы типа ОС «открытый коллектор» (в активном состоянии замыкаемые на массу).
- **ОЗ...О4** релейные выходы типа NO (нормально разомкнутые).
- АС вход контроля присутствия переменного напряжения.



4.1 Светодиоды



- I (светодиод А мигает, остальные светят) отправка данных; уровень сигнала: 3.
- II (светодиод В мигает, остальные светятся) отправка SMS-сообщения, модуль осуществляет функцию уведомления с помощью услуги CLIP; уровень сигнала: 4.
- III (светодиоды мигают) регистрация в сотовой сети.
- IV (светодиоды мигают) регистрация в сотовой сети закончилась неудачей; нет SIM-карты.
- V (светодиоды мигают) регистрация в сотовой сети закончилась неудачей; нет PIN-кода.
- VI (светодиоды мигают) регистрация в сотовой сети закончилась неудачей; карта была заблокирована после третьей попытки ввода ошибочного PIN-кода (необходимо разблокировать карту с помощью кода PUK).
- VII (светодиоды мигают) сотовый телефон выключен (см.: опцию «SIM», с. 22).
- VIII (светодиоды мигают) модуль ожидает сохранения конфигурационных настроек.

5. Установка



i

Все электросоединения должны производиться только при отключенном электропитании.

Не рекомендуется включать питание устройства без подключенной внешней антенны.

Система, к которой должен быть подключен модуль, должна быть оснащена:

- двухполюсным автоматическим выключателем с изоляцией контактов как минимум 3 мм.
- защитой от короткого замыкания в виде плавкого предохранителя 16 А.

Модуль GPRS-A должен устанавливаться в закрытых помещениях с нормальной влажностью воздуха. Выбирая место монтажа, следует помнить, что толстые стены, металлические стенки и пр. уменьшают радиус действия радиосигнала. Не рекомендуется устанавливать устройство вблизи электрических систем, так как это может стать причиной неправильного функционирования устройства.

Если модуль должен удовлетворять требованиям стандарта EN50131 Grade 2, он должен устанавливаться в дополнительном корпусе, который позволит удовлетворить требоаниям в отношении защиты от саботажа (напр., в корпусе OPU-3 или OPU-4 компании SATEL).

5.1 Кабельная проводка

К месту монтажа модуля подведите кабели, с помощью которых модуль будет подключен к остальным устройствам. Провода не должны проводиться в непосредственной близости электрических кабелей, в частности проводов питания устройств большой мощности (напр., электродвигателей).

Следует использовать простой неэкранированный кабель.

5.2 Монтаж модуля

Основание корпуса модуля позволяет устанавливать устройство при использовании кабельной стяжки или на распорных дюбелях с прямым крюком.

5.3 Монтаж антенны

Модуль GPRS-A поставляется вместе с антенной. Эту антенну можно заменить другой антенной, устанавливаемой на корпус, или антенной, предназначенной для монтажа на расстоянии от корпуса.

Рекомендуется использовать вынесенную антенну в случае наличия на объекте толстых стен, металлических стенок и т.п., так как они уменьшают радиус действия радиосигнала.

Антенну нельзя устанавливать параллельно к проводам электрической слаботочной системы, так как это может стать причиной помех.

5.4 Подключение приемно-контрольного прибора

К клеммам TIP и RING подключите телефонный модуль автодозвона прибора.

SATEL

5.5 Подключение устройств к входам и выходам

- 1. К клеммам входов подключите устройства, которых работа должна контролироваться модулем.
- 2. Если модуль должен контролировать переменное напряжение, подаваемое устройством, от которого получает питание модуль, к клемме входа АС подключите провод вторичной обмотки трансформатора, от которого получает питание данное устройство (см.: рис. 7).
- 3. К клеммам выходов подключите устройства, которыми должен управлять модуль.



5.6 Подключение цифровых датчиков температуры (1-Wire)

К шине 1-Wire можно подключить до 8 цифровых датчиков температуры. Длина проводов не должна превышать 30 метров. Если к шине подключено несколько датчиков, рекомендуется использовать модуль монтажных клемм (MZ-2 или MZ-3).

В ассортименте компании SATEL можно найти водозащищенные датчики температуры **DS-T1** и **DS-T2**. Датчики **DS-T1** позволяют измерять температуру в диапазоне от -35 °C до 60 °C, а датчики **DS-T2** – от -40 °C до 110 °C. Они могут устанавливаться в закрытых помещениях или вне помещений. Датчики **DS-T1** предназначены для накладного монтажа. К основанию они крепятся с помощью клея или крепежных изделий. Датчики **DS-T2** предназначены для монтажа заподлицо (диаметр датчика составляет 6 мм). Провода датчика DS-T1 / DS-T2 подключаются к клеммам шины:

черный провод – клемма S1 (масса),

зеленый провод – клемма S2 (сигнал),

белый провод – клемма S3 (питание).



5.7 Подключение питания и запуск модуля

Питание модуля может осуществляться от прибора, от модуля расширения с БП или от БП с ограничением тока до 4 А. В ассортименте компании SATEL можно найти БП (напр., APS-412) для подключения к разъему APS на плате модуля.



Выходной ток БП должен составлять не менее 250 тА.

 В зависимости от выбранного способа осуществления питания модуля расширения, подключите БП к разъему APS или подключите провода питания к клеммам +12V и COM (используйте гибкие провода с сечением 0,5-0,75 мм² или жесткие провода с сечением 1-2,5 мм²).

Нельзя подключать питание одновременно к разъему APS и к клеммам.

2. Включите питание модуля. Модуль будет запущен.

5.8 Подключение компьютера к модулю

Порт RS-232 (TTL) модуля подключите к USB-порту компьютера. Используйте преобразователь USB-RS из ассортимента компании SATEL. После подключения компьютера можно:

- настраивать модуль с помощью ПО GX Soft. Программу GX Soft можно скачать с сайта www.satel.eu. ПО совместимо с операционной системой WINDOWS VISTA/7/8/10. Подробную информацию можно найти в разделе «Настройка» (с. 12).
- обновить микропрограмму модуля.

5.9 Установка SIM-карты

- 1. Если карта защищается PIN-кодом, запрограммируйте его с помощью ПО GX Soft (см.: с. 22).
- 2. Выключите питание модуля.
- 3. Вставьте SIM-карту в держатель как указано на корпусе.
- 4. Включите питание модуля. Регистрация телефона в сотовой сети может занять несколько минут.
 - Для отправки данных по сотовой сети рекомендуется использовать SIM-карты с тарифным планом для передачи данных M2M (machine-to-machine).

Если будет запрограммирован ошибочный PIN-код, модуль будет сообщать неисправность. Установка правильного PIN-кода сбрасывает неисправность.

Трехкратный перезапуск модуля с запрограммированным неправильным PIN-кодом вызовет блокировку SIM-карты. С целью снятия блокировки карты следует переложить ее в мобильный телефон и ввести PUK-код.

6. Настройка

i

Модуль можно настроить с помощью компьютера с установленной программой GX Soft. Связь между компьютером и модулем может осуществляться локально (через порт RS-232 (TTL)) или удаленно (по сотовой сети).

Настройку модуля с заводскими настройками можно осуществить только локально. Удаленная настройка будет возможной только после установки параметров связи через сотовую сеть (см.: с. 22). Связь между программой и модулем шифруется.

i

Если запрограммировать в модуле SMS-запросы для управления (см.: «Управление SMS», с. 41) некоторые параметры работы модуля можно конфигурировать с помощью SMS-сообщений.

6.1 Описание программы GX Soft

В системе WINDOWS VISTA или WINDOWS 7, если размер шрифта и других элементов на экране увеличен, программа GX Soft отображается правильно, если включена опция «Использовать масштабы в стиле Windows XP» (опция доступна при настройке установок экрана в окне «Выбор масштаба»).

Доступ к программе может быть защищен паролем (см.: «Окно «Настройка»», с. 17).

SX Soft						-	
GXSoft							
🗍 НОВЫЙ ПРОЕКТ	((p))	((q))					
ПРОЕКТЫ	GSM-X	GSM-X LTE	GPRS-A				
🔄 импорт	 Заводские настройки 	Заводские настройки	Заводские настройки				
🛃 ИМПОРТИРОВАТЬ ВС	E						
ЭКСПОРТИРОВАТЬ В.							
🕐 последние							
Рис. 9	. Окно програ	ммы GX Soft	поспе первог	о запуска	программ	ы	

6.1.1 Меню ПО GX Soft

Меню отображается в верхней части окна программы. Вид меню зависит от отображаемой в окне информации.

Меню в закладке «Проекты»



В строке меню отображается поле поиска. Если нужно найти файл проекта, введите в поле соответствующую фразу. Текущий вид будет профильтрован.

Кно	Кнопки					
AZ	нажмите, если файлы должны отображаться по названию (стрелка рядом с кнопкой информируют, отображаются ли файлы в алфавитном порядке от A до Я или от Я до A)					
0	нажмите, если файлы должны отображаться согласно дате их сохранения на диске (стрелка рядом с кнопкой информирует о способе отображения файлов, с самого раннего по самый поздний, или с самого позднего по самый ранний)					
#	нажмите, если информация о файлах должна отображаться в сокращенной версии					
≣	нажмите, если информация о файлах должна отображаться в расширенной версии					
	нажмите, чтобы отобразить дополнительное меню					
Меню во время отображения данных модуля						



6.1.2 Боковое меню

Боковое меню отображается с левой стороны окна программы. Внешний вид меню зависит от отображаемой в окне информации.

Боковое меню перед отображением данных модуля

Новый проект – нажать, чтобы отобразить закладку «Новый проект».

Проекты – нажать, чтобы отобразить закладку «Проекты».

Импорт – нажать, чтобы импортировать файл с настройками модуля.

Последние – список последних открытых файлов. Кликните по названию файла, чтобы открыть его.

Закладка «Новый проект»

В закладке отображаются файлы модулей GSM-X, GSM-X LTE и GPRS-A с заводскими настройками (общий для модулей GPRS-A и GPRS-A LTE).

Закладка «Проекты»

В закладке отображаются записанные на диск компьютера файлы с данными используемых модулей.

Боковое меню до отображения данных модуля

После открытия файла с данными модуля или установления соединения с модулем, в боковом меню находятся кнопки, которые открывают закладки, предназначенные для настройки модуля.

6.1.3 Дополнительное меню

Дополнительное меню отображается после нажатия кнопки 🧮. Внешний вид меню зависит от отображаемой в окне информации.

Открыть – нажать, чтобы отобразить закладку «Проекты».

Сохранить – нажать, чтобы сохранить данные модуля на диск компьютера.

Экспорт – нажать, чтобы экспортировать файл с данными модуля.

Соединение – нажать, чтобы открыть окно «Соединение».

Настройка – нажать, чтобы открыть окно «Настройка».

О программе – нажать, чтобы отобразить информацию о программе.

Лицензионное соглашение – нажать, чтобы открыть окно с лицензионным соглашением программы.

Окно «Соединение»

В окне можно выбрать способ установления связи с модулем:

- если настройка модуля должна осуществляться локально, с помощью компьютера, подключенного к порту RS-232 (TTL) модуля, выберите «Локальное соединение»,
- если настройка модуля должна осуществляться удаленно по сотовой сети с помощью сервера SATEL, выберите «Удаленное соединение: сервер SATEL»,
- если настройка модуля должна осуществляться удаленно по сотовой сети, при непосредственном соединении между модулем и программой, выберите «Удаленное соединение: модуль>>GX Soft».
- Ключ модуля последовательность знаков для идентификации модуля. Должен совпадать с ключом, заданным в модуле (см.: «Связь», с. 31). Введенная последовательность знаков отображается после нажатия .

Локальное соединение

Модуль GPRS-A – порт СОМ компьютера для подключения к порту RS-232 (TTL) модуля.

Обновить – нажать, чтобы обновить список модулей, подключенных к компьютеру.

Ключ модуля	0
Соединение	
 Локальное соединение 	8
Модуль GPRS-A COM1	• Обновить
○ Удаленное соединение: сервер SATEL	*
Удаленное соединение: Модуль >> G)	(Soft
ОК	OTMEHA

Удаленное соединение: сервер SATEL

	Ключ моду	ля	0		
	Соединение				
	🔘 Локально	е соединение		♦	
	• Удаленно	е соединение: сервер SATEL		*	
	IMEI	86-832502-426730-6			
	ID	•••••	0		
	🔾 Удаленно	е соединение: Модуль >> GX Soft	t	♦	
		OK		OTMEHA	
Рис. 13. Окно «Соединение»: установки, касающиеся соединения с помощью сервера SATEL.					

IMEI – индивидуальный идентификационный номер сотового телефона модуля.

ID – индивидуальный идентификационный номер для связи с помощью сервера SATEL. Он назначается автоматически с помощью сервера SATEL при первом подключении к серверу (до этого момента отображаются значки «F»). Номер отображается после нажатия ().

Удаленное соединение: Модуль>>GX Soft

Порт TCP/IP – номер порта компьютера с установленной программой GX Soft для установления связи с модулем.

	Ключ модуля	0			
	Соединение	X			
	О Удаленное соединение: сервер SATEL	¥			
	Удаленное соединение: Модуль >> GX Soft	*			
	Порт ТСР/ІР - 0 +				
	OK	OTMELLA			
	ŬK.	OTWEHA			
Рис. 14. Окно «С	Рис. 14. Окно «Соединение»: установки, касающиеся непосредственного соединения				
	с модулем.				

Кнопки

ОК – нажать, чтобы подтвердить изменения.

Отменить – нажать, чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

Окно «Настройка»

НАСТРОЙКА			
Пароль GX Soft			0
Подтвердить пароль GX Soft			0
	Удалить пароль GX Soft		
Язык программы	русский	•	
	ОК		OTMEHA
	Рис. 15. Окно «Настройка».		

Пароль GX Soft – если необходимо защитить программу от доступа неуполномоченных лиц, можно ввести пароль доступа. Пароль отображается после нажатия .

Подтвердить пароль GX Soft – введите пароль доступа, чтобы подтвердить его. Пароль отображается после нажатия .

Язык программы – можно выбрать язык интерфейса.

Кнопки

Удалить пароль GX Soft – нажать, чтобы удалить пароль доступа.

ОК – нажать, чтобы сохранить изменения.

Отменить – нажать, чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

6.2 Установление связи между ПО и модулем

Соединение можно установить, если в модуле и в программе, запрограммирован идентичный «Ключ модуля». Исключением является модуль с заводскими установками.

6.2.1 Локальное соединение

- 1. Подключите порт RS-232 (TTL) модуля к порту компьютера с помощью преобразователя USB-RS компании SATEL.
- 2. Откройте файл с данными модуля: файл с установками по умолчанию (закладка «Новый проект») или файл, сохраненный на диске компьютера (закладка «Проекты»)).
- 3. Задайте настройки для установки локального соединения (см.: «Окно «Соединение»», с. 15).
- 4. Нажмите
- 5. Откроется окно с информацией о соединении и с запросом на подтверждение загрузки данных.
- 6. Кликните по кнопке «Да».

6.2.2 Удаленное соединение: сервер SATEL



В модуле должна быть включена опция «Связь с GX Soft» (см.: «Связь», с. 31). По умолчанию опция выключена.

- 1. Откройте файл с данными модуля: файл с установками по умолчанию (закладка «Новый проект») или файл, сохраненный на диске компьютера (закладка «Проекты»).
- 2. Задайте настройки для установки соединения при помощи сервера SATEL (см.: «Окно «Соединение»», с. 15).
- 3. Нажмите 💬
- 4. Откроется окно с информацией о соединении и с запросом на подтверждение загрузки данных.
- 5. Кликните по кнопке «Да».

6.2.3 Удаленное соединение: Модуль>>GX Soft



Компьютеру с установленной программой GX Soft должен быть назначен внешний IP-адрес.

i

В модуле должен быть запрограммирован управляющий запрос, после получения которого модуль предпримет попытку установления связи (см.: «Прямое соединение с GX Soft», с. 31).

- 1. Откройте файл с данными модуля: файл с установками по умолчанию (закладка «Новый проект») или файл, сохраненный на диске компьютера (закладка «Проекты»).
- 2. Задайте настройки для установки непосредственного соединения по сотовой сети (см.: «Окно «Соединение»», с. 15).
- 3. Нажмите 📿.
- 4. На номер используемой модулем SIM-карты следует отправить SMS-сообщение:
 - **хххх** ("хххх" управляющий запрос для запуска связи с программой GX Soft) модуль должен подключиться к компьютеру, адрес которого запрограммирован в модуле,
 - хххх=аааа:p= ("xxxx" управляющий запрос для запуска связи с программой GX Soft; "aaaa" – адрес компьютера с установленной программой GX Soft; "p" – порт TCP) – модуль должен соединиться с компьютером, адрес которого указан в сообщении SMS и должен использовать для связи TCP-порт из SMSсообщения. В модуле должна быть включена опция «Адрес сервера из SMS» (с. 31).
- 5. Когда модуль соединится с компьютером, будет отображено окно с информацией о соединении с запросом на подтверждение загрузки данных.
- 6. Кликните по кнопке «Да».

6.3 Проект

Закладка позволяет ввести данные, которые упрощают идентификацию созданного проекта.

Название проекта – индивидуальное название проекта.

Владелец – имя владельца проекта.

Адрес – адресные данные владельца проекта.

Контактный телефон – номер телефона владельца проекта.

Телефонные номера модуля (SIM) – телефонный номер SIM-карты, установленной в модуле.

Пометка – дополнительная информация о проекте.

Модуль – тип модуля, модель сотового телефона и версия микропрограммы модуля.

IMEI – индивидуальный идентификационный номер сотового телефона модуля.

ID – индивидуальный идентификационный номер для связи с помощью сервера (назначается автоматически сервером SATEL).

– нажать, чтобы открыть окно, в котором отображается QR-код. QR-код содержит информацию необходимую во время настройки установок связи через сервер SATEL. QR-код можно считать с помощью мобильного устройства или экспортировать в файл в формате PNG и передать его пользователям. QR-код упрощает настройку установок приложения GX Control.

SA	Т	EL	

	ПРОЕКТ						
8	ДАННЫЕ	Название проекта GPRS-A (00202)					
	модули	Владелец					
G	входы						
Ģ	ДАТЧИКИ 1-WIRE	Адрес					
¢	выходы						
ŝ	ФУНКЦИИ	Контактный телефон					
8	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ						
	СОБЫТИЯ	Телефонный номер модуля SIM					
		Пометка					
		Модуль GPRS-A M66 v1.03 2019-10-17					
		IMEI 86-832502-420297-2	ID				
	Рис. 16. Закладка «Проект».						

6.4 Данные

			Информация о модуле		
	8	данные	Версия микропрограммы GPRS-A	v.1.03.008 b.2019-10-17(GPRS-A M66)	
		модули	IMEI GPRS-A	86-832502-420297-2	
			Версия микропрограммы радио	v.1.00.000 b.2019-04-05(Radio QUECTEL)	
	G	входы			
			Записка (хранится в модуле)		
	G	ДАТЧИКИ 1-WIRE			
	R	PLIVOTILI			
	62	выходы			
	<u>نې</u>	ФУНКЦИИ	🖏 Заводские настройки		
	Рис. 17. Закладка «Данные».				

Информация о модуле

Версия микропрограммы GPRS-А – номер версии микропрограммы модуля.

IMEI GPRS-A – индивидуальный идентификационный номер сотового телефона модуля.

Версия микропрограммы радио – номер версии микропрограммы радио.

- Записка (хранится в модуле) дополнительная информация / записки, сохраненные в памяти модуля.
- Заводские настройки нажать, чтобы восстановить заводскую настройку модуля. Откроется окно, в котором следует подтвердить восстановление заводской настройки модуля.

6.5 Модули

6.5.1 Главная плата

- **Языковая версия модуля** можно выбрать языковую версию модуля для связи с ПО GX Soft и приложением GX Control. Названия входов, выходов, пользователей и описания событий, будут отображаться в выбранной языковой версии, независимо от языковой версии интерфейса программы (см.: «Окно «Настройка»», с. 17) и приложения.
- Задержка сигн. проблем с GSM-сигналом время, по истечении которого модуль сообщит о проблеме с сигналом сотовой связи (например, заглушение / помехи). Возможно задать значение от 0 до 30 секунд. Настройка по умолчанию 15 секунд.

Верификация телефонных номеров (управление SMS/DTMF и ответ на CLIP)

- **Телефонные номера пользователей** если опция включена, можно осуществлять управление SMS только с номеров пользователей (см.: закладка «Пользователи», с. 48). Модуль может и отвечать на CLIP с номера пользователя.
- Без верификации если опция включена, то можно управлять модулем с любого телефонного номера. Модуль может ответить на CLIP с любого телефонного номера.

	Задержка сигн, проблем с GSM-сигнадом		
📄 модули			1
ГЛАВНАЯ ПЛАТА	Проверка телеф. номеров	🗌 Телеф. номера пользователей	Синхронизация времени
GSM GSM	(управление SMS и ответ на CLIP)	🗹 Без верификации	🗆 NTP 🗹 GSM
🔆 входы	Ответ на CLIP	○— ● SMS ○ CLIP	NTP-сервер pool.ntp.org
🔆 ДАТЧИКИ 1-WIRE		☑ Отправить SMS с сост. модуля на CLIP	
🗄 выходы		🗌 Отправить SMS с сост. 1-Wire на CLIP	
🔅 ФУНКЦИИ		СLIР включает тест связи	
С ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	Тест связи	В точное время (GMT) С Каждые 00:00 - Саждые 00:00:00 - Саждые 00:00 - Саждые 00:00 - Саждые	чч:мм

Синхронизация времени

- Модуль использует универсальное время (GMT), не локальное (часовой пояс не учитывается).
- **NTP** если опция включена, часы модуля будут синхронизированы с сервером времени.
- **GSM** если опция включена, часы модуля будут синхронизированы со временем оператора сотовой сети.

Сервер NTP – адрес сервера времени. Поле доступно, если включена опция «NTP». Можно ввести IP-адрес или название домена.

Ответ на CLIP

Модуль предоставляет функцию ответа на CLIP. CLIP – это неотвеченный вызов (следует положить трубку), благодаря этому он бесплатен. Модуль идентифицирует номер вызывающего абонента и реагирует согласно настройке.

"- выберите эту опцию, если модуль не должен отвечать на CLIP.

- SMS выберите эту опцию, если модуль должен отвечать на CLIP с помощью SMS-сообщений.
- **CLIP** выберите эту опцию, если модуль должен отвечать на CLIP с помощью CLIP.
- Отправить SMS с сост. модуля на CLIP если опция включена, в ответ на CLIP модуль отправит сообщение SMS с информацией о состоянии модуля (см.: с. 52).
- Отправить SMS с сост. 1-Wire на CLIP если опция включена, в ответ на CLIP модуль отправит сообщение SMS с информацией о текущих значениях температуры, зарегистрированных датчиками 1-Wire (см.: с. 52).

 \underline{i}

Если опции «Отправить SMS с сост. модуля на CLIP» и «Отправить SMS с сост. 1-Wire на CLIP» выключены, то в ответ на CLIP модуль отправит SMS-сообщение с текстом «GPRS-A CLIP».

CLIP включает тест связи – если опция включена, CLIP включит тест связи.

Тест связи

- В точное время (GMT) выберите эту опцию, если тест связи должен отправляться ежедневно в определенное время. Следует задать время (часы и минуты).
- Каждые выберите эту опцию, если тест связи должен отправляться ежедневно в определенное время. Следует задать время (часы и минуты).
 - *i* Модуль отправляет тест связи, если во время назначения событий модуля будет выбран ПЦН, на который модуль должен отправлять информацию о тесте связи (см.: «Назначение событий модуля», с. 37).

Если включена опция Отправлять тест по всем каналам (с. 37), то тест связи отправляется по всем каналам связи, которые находятся в списке, определяющем очередность, то есть приоритет использования каналов связи (см.: «Приоритет мониторинга», с. 36).

6.5.2 GSM

1

SIM – если опция включена, модуль поддерживает выбранную SIM-карту. Опцию следует выключить, если карта не должна использоваться. Выключение опции предотвратит ненужные сообщения о неисправностях, связанных с этой картой.

PIN – PIN-код SIM-карты. Введенный код отображается после нажатия 🤍.

Если будет введен неправильный PIN-код, то после его применения модуль будет сообщать об аварии и будет ожидать правильного кода.

Трехкратный перезапуск модуля с запрограммированным неправильным PIN-кодом вызовет блокировку SIM-карты. С целью снятия блокировки SIM-карты следует переложить ее в мобильный телефон и ввести PUK-код.

GPRS APN – название точки доступа для соединения Internet GPRS.

Пользователь – имя пользователя для соединения Internet GPRS.

Пароль – пароль для соединения Internet GPRS.

|--|

😂 данные		✓ SIM	GSM-СИГНАЛ
	PIN	•••• 🔍	RSSI (dBm): -85
МОДУЛИ	GPRS APN	internet	
🎡 ГЛАВНАЯ ПЛАТА	Пользователь		BER (%): < 0.2
GSM	Пароль		
🔀 входы	Сервер DNS 1	89 . 108 . 195 . 20	
🔀 ДАТЧИКИ 1-WIRE	Сервер DNS 2	89 . 108 . 195 . 21	
🖙 выходы	Номер SMS-центра		
бункции	Ограничить уведомления в день до	✓ GPRS включен	
О ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	Баланс		
СОБЫТИЯ	😻 Операторы GSM		
	Рис. 19. Закладк	a «GSM».	

Сервер DNS 1 / Сервер DNS 2 – IP-адрес сервера DNS, который должен использовать модуль. Рекомендуется запрограммировать адрес IP сервера DNS. Он необходим, в случае передачи данных по сотовой сети, если адрес устройства, с которым должен соединяться модуль (ПЦН, компьютер с установленной программой GX Soft), был указан в виде названия.

Настройки передачи данных можно получить от оператора сотовой сети.

- Номер SMS-центра телефонный номер центра, управляющего SMS-сообщениями. Он участвует в отправке SMS-сообщений. Если номер был записан оператором в память SIM-карты, то нет необходимости его программировать. В противном случае, если модуль должен отправлять SMS-сообщения, следует его ввести. Номер должен соответствовать оператору сети, в которой зарегистрирована SIM-карта.
- **GPRS включен** включите опцию, если данные должны передаваться по сотовой сети. Если опция выключена, отправка данных по сотовой сети будет недоступна.
- Ограничить уведомления в день до поле позволяет определить максимальный лимит отправки уведомлений модулем (GPRS, SMS, CLIP) в день. Можно запрограммировать от 0 до 255. Значение 0 означает отсутствие лимита передачи (по умолчанию: 0).

Баланс

- **USSD для проверки баланса** USSD-код, предназначенный для проверки счета SIM-карты. Если будет задан, модуль будет в состоянии проверить состояние финансовых средств на счету SIM-карты.
- **Лимит финан. средств** минимальный лимит средств на счету SIM-карты. Если количество средств будет ниже лимита:
 - будет вызвана неисправность,
 - если модуль проверяет баланс на счету SIM-карты автоматически, то информация будет отправлена как SMS-сообщение на телефонные номера, для которых включена опция «Перенаправить SMS» (см.: «Пользователи», с. 48).
- **Проверять баланс каждые** поле позволяет определить период проверки состояния баланса на счету SIM-карты. Значение 00:00 выключит опцию.

Операторы GSM

- Код MCC/MNC коды оператора сотовой сети, в которой должна регистрироваться SIM-карта. Следует ввести по очереди:
 - MCC (Mobile Country Code) код страны,
 - MNC (Mobile Network Code) код оператора.

Следует помнить, что из-за ввода неправильных данных регистрация в сотовой сети может быть невозможной. Если код не будет введен, то модуль будет регистрироваться в сети оператора SIM-карты (опция «авто» выключена) или в сети с самым высоким уровнем сигнала (опция «авто» включена).

- авто при включенной опции, если модуль не сможет зарегистрироваться в сотовой сети оператора, определенного с помощью кода MCC/MNC, то он зарегистрируется в доступной сотовой сети.
- Загрузить список операторов GSM нажать кнопку, чтобы загрузить список операторов сотовой сети. Когда список будет отображен, выберите одного из доступных операторов сотовой сети. Его коды будут автоматически загружены.

GSM-СИГНАЛ

RSSI (dBm) – показатель уровня принимаемого сигнала.

BER (%) – коэффициент ошибок по битам в цифровых системах (отношение числа принятых с ошибками бит к числу всех отправленных бит).

6.6 Входы

	ΠΡΟΕΚΤ		CT O QUILLE												
2	ДАННЫЕ	co	1	2	3	4		5	6		7	8	AC		
	модули)		V						
3	входы														
	ДАТЧИКИ 1-WIRE	HA	СТРОЙКИ												
	выхолы		Название	е входа Тип	Пор	ior L	Порог	н	Погрешн.	Чувс	ТΒ.	Восстановл.	Блокировка после	Время подсчета	Время блокировкі
	выходы	11	Вход 1	выкл.											
	ФУНКЦИИ	12	Вход 2	выкл.											
		в	Вход З	выкл.											
	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	I4	Вход 4	выкл.											
		15	Вход 5	выкл.											
	СОБЫТИЯ	16	Вход б	выкл.											
		17	Вход 7	выкл.											
		18	Вход 8	выкл.											
		AC	AC	выкл.						00 м	01 c				
		БЛО	Конвертер ОКИРОВКА	единиц				nov!							
			Harra		н	12	5 17		PYEMBE 15	16	17	10			
			masBal	ние входа				14							
			11 Bxo. 1												
			11 Вход 1 12 Вход 2												
		ИЕ	11 Вход 1 12 Вход 2 13 Вход 3												
		ощие	11 Вход 1 12 Вход 2 13 Вход 3 14 Вход 4												
		тующие	II Вход I I2 Вход 2 I3 Вход 3 I4 Вход 4												
		окирующие	II Bxoq I I2 Bxoq 2 I3 Bxoq 3 I4 Bxoq 4 I5 Bxoq 5 I6 Bxoq 6												
		блокирующие	II Bxoq 1 I2 Bxoq 2 I3 Bxoq 3 I4 Bxoq 4 I5 Bxoq 5 I6 Bxoq 6 I7 Bxog 7												
		БЛОКИРУЮЩИЕ	II Bxoq 1 I2 Bxoq 2 I3 Bxoq 3 I4 Bxoq 4 I5 Bxoq 5 I6 Bxoq 7 I7 Bxoq 8 I8 Bxoq 8												

24

6.6.1 Состояние

Номера над иконками соответствуют номерам входов.

- 📝 вход не используется. В поле «Тип» выбрано «ВЫКЛ.» (см.: «Тип», с. 25).
- вход в состоянии «норма» (нет нарушения / порог не превышен). Нажмите, чтобы заблокировать вход.
 - вход нарушен / порог превышен. Нажмите, чтобы заблокировать вход.

вход заблокирован. Нажмите, чтобы отменить блокировку входа.

Если вход запрограммирован как аналоговый, то под кнопкой отображается значение напряжения на входе или значение физической величины, регистрируемой датчиком, подключенным влажности воздуха). Физическая К входу (напр., величина отображается, для входа запрограммирована конвертация если напряжения в значение физической величины, регистрируемой датчиком (см.: «Конвертер единиц», c. 26).

6.6.2 Настройки

Название входа – индивидуальное название входа (до 16 знаков).

Тип – вход можно запрограммировать как:

ВЫКЛ. – не используется.

ВКЛ. – используется для контроля питания (тип, доступный только для входа АС).

NC – цифровой, в нормальном состоянии замыкаемый на массу (0 В).

NO – цифровой, в нормальном состоянии отсоединенный от массы.

Аналоговый – измерение напряжения от 0 до 16,56 В. Способ работы аналогового входа представлен на рисунке 21.



нарушения), 1 – порог превышен (нарушение), L-T – нижний порог минус погрешность, L – нижний порог, L+T – нижний порог плюс погрешность, H-T – верхний порог минус погрешность, H – верхний порог, H+T – верхний порог плюс погрешность.

- Порог L нижний порог для аналогового входа. Если значение упадет ниже определенного значения (минус погрешность, определяющая допустимый предел отклонения), то модуль зарегистрирует нарушение входа (превышение порога). Если запрограммированное значение отсутствует, порог не будет контролироваться.
- Порог Н верхний порог для аналогового входа. Если значение поднимется выше определенного значения (минус погрешность, определяющая допустимый предел отклонения), то модуль зарегистрирует нарушение входа (превышение порога). Если запрограммированное значение отсутствует, порог не будет контролироваться.

- Погрешность значение допустимого отклонения, составляющее задержку в реакции аналогового входа. Модуль зарегистрирует превышение порога, если значение на входе падет ниже порога L минус погрешность или поднимется выше порога H плюс погрешность. Модуль зафиксирует восстановление входа в нормальное состояние, если значение на входе превысит порог L плюс погрешность или будет ниже порога H минус погрешность.
 - *i* Значение в полях «Порог L», «Порог Н» и «Погрешность» может быть значением вне диапазона 0...16,56, если значение напряжения на аналоговом входе переводится в физическую величину, регистрируемую датчиком (см.: «Конвертер единиц», с. 26). В таком случае может использоваться единица, отличная от вольт (V).

Чувствительность – время, в течение которого:

- цифровой вход типа NC должен быть отсоединен от массы, чтобы модуль зарегистрировал нарушение,
- цифровой вход типа NO должен быть замкнут на массу, чтобы модуль зарегистрировал нарушение,
- напряжение на аналоговом входе должно быть ниже порога L (минус погрешность) или выше порога H (плюс погрешность), чтобы модуль зарегистрировал превышение порога (нарушение) (см.: рис. 21).

Можно программировать значения из предела: от 20 до 9980 мс (каждые 20 мс).

Восстановление – время, в течение которого:

- цифровой вход типа NC должен быть повторно замкнут на массу, чтобы модуль зарегистрировал конец нарушения (восстановление нормального состояния),
- цифровой вход типа NO должен быть повторно отсоединен от массы, чтобы модуль зарегистрировал конец нарушения (восстановление нормального состояния),
- напряжение на аналоговом входе должно быть выше порога L (плюс погрешность) или ниже порога H (минус погрешность), чтобы модуль зарегистрировал конец нарушения (восстановление нормального состояния).

Определенное время позволяет ограничить число передач. Можно запрограмми ровать значения из предела: от 4 до 255 секунд.

- Блокировка после количество нарушений, после которого вход будет автоматически заблокирован (вход будет заблокирован в момент восстановления). Можно запрограммировать от 1 до 15. Значение 0 означает, что блокировка отключена.
- Время подсчета время, по истечении которого произойдет сброс счетчика нарушений, запрограммированного для данного входа. Можно запрограммировать от 0 до 24 часов. Значение 0 нарушения будут подсчитываться без временных ограничений.
- Время блокировки если вход должен автоматически блокироваться на определенное время, то следует ввести это время. Можно запрограммировать от 0 до 24 часов. Значение 0 данный вход будет заблокирован до момента его разблокировки пользователем.

6.6.3 Конвертер единиц

Можно запрограммировать, способ перевода значения напряжения на аналоговом входе в физическую единицу, регистрируемую датчиком, подключенным к входу. С этой целью можно использовать линейную характеристику из руководства монтажа датчика. Характеристика представляет зависимость между напряжением на выходе датчика и физической величиной, зарегистрированной датчиком (см.: рис. 22).

Название входа – индивидуальное название входа.

Единица — единица физической величины, регистрируемая датчиком, подключенным к входу.

Характеристика датчика – следует ввести значение напряжения и соответствующее значение физической величины для двух точек из линейной характеристики датчика (см.: пример на рис. 22, где: P1: 0,75 V -> 0% Rh и P2: 1,5 V -> 40% Rh).



6.6.4 Блокировка

Можно указать вход, нарушение которого вызовет блокировку других входов модуля. Конец нарушения этого входа означает конец блокировки. Каждый из входов модуля может блокировать 7 остальных входов. В табличке сбоку находятся блокирующие входы, сверху – блокируемые. Если нарушение входа должно блокировать другие входы модуля, выберите соответствующие поле.

6.7 Датчики 1-Wire

Шина 1-Wire может поддерживать до 8 цифровых датчиков температуры. Способ поддержки датчиков 1-Wire модулем аналогичен поддержке датчиков, подключенных к аналоговому входу (см. рисунок 21).

6.7.1 Состояние

Номера над иконками соответствуют номерам датчиков.

датчик не используется (не был идентифицирован – см.: «Идентификация датчиков», с. 29).

👏 вход в состоянии «норма». Нажмите, чтобы заблокировать датчик.

превышен порог L или Н. Нажмите, чтобы заблокировать датчик.

вход заблокирован. Нажмите, чтобы отменить блокировку датчика.

Под кнопкой отображается температура, зарегистрированная данным датчиком (плюс / минус значение коррекции – см.: «Коррекция»).

	ΠΡΟΕΚΤ											
	ДАННЫЕ	CC	1	2	3	4		5	6	7	8	
	модули		\checkmark	\checkmark	V)	\checkmark	V		\checkmark	
	входы	-										
G	ДАТЧИКИ 1-WIRE	HA	АСТРОЙКИ Название	A2TU4/2	T	באווודבת (Dopor		Donor H	Погрешность	Коррекция
	выходы		Датчик 1	датчика	E	70000082A00A	528	20.00 °	c	27.00 °C	1.00 °C	1.00 °C
<u></u>	ФУНКЦИИ	^	Датчик 2 Датчик 3									
	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ		Датчик 4 Датчик 5									
	СОБЫТИЯ	~	Датчик б Датчик 7									
			Датчик 8									
		V	IДЕНТИФИКАL	ЦИЯ ДАТЧИК	OB	УДАЛИТ	Ь	УД	ЦАЛИТЬ I	BCE		
			Ри	c. 23. 3	Закл	адка «Д	атчі	ики 1-	Wire	».		

6.7.2 Настройки

Название датчика – индивидуальное название датчика, подключенного к шине (до 16 знаков).

- **ID датчика** индивидуальный идентификационный номер датчика. Номер хранится в памяти датчика. Будет считан модулем после запуска функции идентификации датчиков.
- Порог L нижний порог температуры для датчика. Если температура падет ниже определенного значения (минус погрешность), модуль зарегистрирует превышение порога. Можно запрограммировать от -55 °C до 125 °C. Отсутствие заданного значения означает, что температурный порог не контролируется.
- Порог Н верхний порог температуры для датчика. Если температура превысит определенное значение (плюс погрешность), модуль зарегистрирует превышение порога. Можно запрограммировать от -55 °C до 125 °C. Отсутствие определенного значения означает, что порог температуры не контролируется.
- Погрешность значение допустимого отклонения, составляющее задержку в реакции модуля. Модуль зарегистрирует превышение порога, если температура падет ниже порога L минус погрешность или поднимется выше порога H плюс погрешность. восстановление зафиксирует входа нормальное Модуль В состояние. если значение на входе превысит порог L плюс погрешность или будет ниже порога Н минус погрешность.
- Коррекция значение, на которое температура, зарегистрированная датчиком, корректируется модулем. Можно запрограммировать значение от -55 °C до 125 °C. Положительное значение добавляется, а отрицательное значение вычитывается из значения зарегистрированной температуры.

Кнопки

- нажать, чтобы изменить позицию датчика в списке.

Идентификация датчиков – нажать, чтобы запустить функцию идентификации датчиков, подключенных к шине. В результате модуль считает ID-номера подключенных извещателей. В поле «ID датчика» будет отображен номер ID датчика.

i

Если к шине подключаются необозначенные никаким образом датчики, стоит их подключать по очереди, запуская каждый раз функцию идентификации. Благодаря этому можно самостоятельно описать эти датчики.

Датчик, подключенный к шине, поддерживается модулем только после запуска функции идентификации.

Удалить – нажать, чтобы удалить выбранный датчик.

Удалить все – нажать, чтобы удалить все датчики.

6.8 Выходы

3	ДАННЫЕ	УП	РАВЛЕНИЕ						_								
			1	OFF)	2 OFF	3	OFF)	4	OFF)								
0	модули	-															
-3		HA	СТРОЙКИ														
-27	ес тлавная плата		Название выхода	вр	емя актив.	1	2	3 4	4 5	Оп	ции						
	GSM	01	Wyjście 1	00	ч 00 м 00 с					1-	Пульс.						
	РУОЛЫ	02	Wyjście 2	00	ч 00 м 00 с					2 -	Проблек	иа с дост	гавкой со	обытий і	на ПЦН 1	1	
	влоды	03	Wyjście 3	00	ч 00 м 00 с					3 -	Проблек	иа с дост	гавкой со	обытий і	на ПЦН 2	2	
	ДАТЧИКИ 1-WIRE	04	Wyjście 4	00	ч 00 м 00 с					4 -	Неиспра	вность (SSM .				
										5 -	Проблек	иа с GSN	1-сигнал	ом			
2	выходы																
		AK	ГИВАЦИЯ														
	ФУНКЦИИ		Название входа	Тип	Nopor L	Порог	н	Погре	шн.	01 L	01 H	02 L	02 H	03 L	03 H	04 L	04
		11	Вход 1	NC						-		-		-		-	
	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	12	Вход 2	NO						-		-		-		-	
	COLUTING	13	Вход З	NO						-		-		-		-	
	СОВЫТИЯ	14	Вход 4	NO						-		-		-		-	
		15	Вход 5	NC						-		-		-		-	
		16	Вход б	NC						-		-		-		-	
		17	Вход 7	выкл.													
		18	Вход 8	выкл.													
		AC	AC	ВКЛ.						-		-		-		-	
		S1	Датчик 1	1-Wire						-	-	-	-	-	-	-	-
		S2	Датчик 2	1-Wire						-	-	-	-	-	-	-	-
		S3	Датчик 3	1-Wire						-	-	-	-	-	-	-	-
		S4	Датчик 4	1-Wire						-	-	-	-	-	-	-	-
		S5	Датчик 5	1-Wire						-	-	-	-	-	-	-	-
		S6	Датчик б	1-Wire						-	-	-	-	-	-	-	-
		S7	Датчик 7	1-Wire						-	-	-	-	-	-	-	-
		S8	Датчик 8	1-Wire						-	-	-	-	-	-	-	-

6.8.1 Управление

Номера соответствуют номерам выходов.



выход выключен. Нажмите, чтобы включить выход.

выход активен. Нажмите, чтобы выключить выход.

6.8.2 Настройки

Название выхода – индивидуальное название выхода (до 16 знаков).

Время активности – время, в течение которого выход активен. Значение 0 означает, что после включения выход останется в том же состоянии до момента выключения пользователем.

Опции

- **Пульсация** если опция включена, выход пульсирует, когда активен. Опция не касается релейных выходов.
- Проблема с доставкой событий на ПЦН 1 / 2 если опция включена, выход активен в случае проблем с доставкой событий на ПЦН 1 / 2.
- Неисправность GSM если опция включена, выход активен в случае проблем с регистрацией в сотовой сети. Выход включается по истечении приблизительно 2 минут с момента возникновения проблемы с регистрацией в сотовой сети. Она может быть вызвана:
 - отсутствием SIM-карты,
 - вводом неправильного PIN-кода,
 - отсутствием или повреждением антенны,
 - недоступностью сотовой сети (отсутствие зоны действия сети),
 - повреждением телефона.

Проблема с GSM-сигналом – если опция включена, выход включен в случае проблемы с сигналом сотовой связи (например, заглушение / помехи). Время, в течение которого должна существовать проблема, чтобы выход был включен, можно настроить в закладке «Главная плата» (см. «Задержка сигн. проблем с GSM-сигналом», с. 21)

6.8.3 Активация

Можно запрограммировать функцию управления выходами с помощью входов / датчиков 1-Wire. В табличке сбоку находятся входы / датчики 1-Wire, сверху – выходы модуля: О1 L/H...O4 L/H. Если нарушение входа / превышение порога должно изменять состояние выхода, выберите соответствующее поле и запрограммируйте:

- – вход / датчики не управляет выходом.
- 1: ВКЛ. нарушение входа / превышение порога включит выход.
- 2: ВЫКЛ. нарушение входа / превышение порога выключит выход.
- **3:** ВКЛ. НА ВРЕМЯ нарушение входа / превышение порога включит выход на время, запрограммированное в поле «Время активности» (см. с. 30).
- 4: ПЕРЕКЛ. нарушение входа / превышение порога переключит состояние выхода на противоположное.
- **5: ПО ВХОДУ** нарушение входа / превышение порога включит выход, восстановление нормального состояния входа выключит выход.



Для аналогового входа и для датчика 1-Wire способ управления выходом определяется отдельно для каждого из определенных порогов.

Входы / Датчики 1-Wire

Поля «Тип», «Порог L», «Порог Н» и «Погрешность» позволяют настроить параметры входа / датчика 1-Wire. Описание параметров можно найти в разделах «Входы» (с. 25) и «Датчики 1-Wire» (с. 28).

6.9 Связь

модули	Модуль Ключ модуля	GPRS-A M66 v1.03 2019-10-	17	IMEI 8	86-832502-420297-2	0	
 ГЛАВНАЯ ПЛАТА GSM 		entrel					
ВХОДЫ	Связь с GX С	oft	L] Pus	n-увед	омления		
 датчики г-wike выходы 	ПРЯМОЕ СОЕДИН Адрес сервера	НЕНИЕ С GX Soft	Порт	- 0			
<i>{</i> ŷ} функции	🗌 Адрес серве	раиз SMS					
🤣 связь	Функция SMS Настройка чер	si GPRS	MS-запрос				

Модуль – тип модуля, модель сотового телефона и версия микропрограммы модуля.

- Ключ модуля последовательность знаков для идентификации модуля. Можно ввести до 16 алфавитно-цифровых знаков (цифры, буквы и специальные знаки). Можно использовать пробелы, но как минимум один знак должен быть отличным от пробела. Не рекомендуется программировать одинаковый ключ для разных модулей. Связь между программой GX Soft и модулем можно установить, если ключ в программе и в модуле совпадает.
- **IMEI** индивидуальный идентификационный номер сотового телефона.
- **ID** индивидуальный идентификационный номер для связи с помощью сервера SATEL (назначается автоматически сервером SATEL).

6.9.1 Сервер SATEL

- Связь с GX Control если опция включена, можно установить связь между приложением GX Control и модулем с помощью сервера SATEL.
- **PUSH-уведомление** если опция включена, то приложение GX Control может информировать и о событиях с помощью PUSH-уведомлений.
- Связь с GX Soft если опция включена, можно установить связь между ПО GX Soft и модулем с помощью сервера SATEL.

i

Убедитесь, что тарифный план SIM-карты, соответствует требованиям, связанным со связью с сервером SATEL (соединение с сервером активно все время).

6.9.2 Прямое соединение с GX Soft

Адрес сервера – адрес компьютера с установленной программой GX SOFT. Это обязательно должен быть внешний адрес. Можно ввести IP-адрес или название домена.

Порт – номер TCP-порта для непосредственной связи между модулем и компьютером с установленной программой GX SOFT. Можно ввести от 0 до 65535 (0=выключенный).

Адрес сервера из SMS – если опция включена, в сообщении SMS для начала связи можно вписать адрес сервера, с которым модуль должен соединиться, и номер

порта. Если адрес не будет вписан, модуль соединится с компьютером, адрес которого был запрограммирован в модуле.

- Функция SMS функция запускается после получения управляющего запроса. Функция предназначена для связи модуля с ПО GX Soft по сотовой сети.
- SMS-запрос управляющий запрос, который можно отправит в сообщении SMS для запуска связи между модулем и программой GX Soft. Можно ввести до 16 алфавитно-цифровых знаков без пробелов (цифры, буквы и специальные знаки).

i

Текст управляющих запросов должен быть уникален.

В SMS-сообщении можно отправить адрес компьютера, с которым модуль должен соединиться, и номер TCP-порта для связи.

6.10 Имитация ПЦН

- **Имитация ПЦН** если опция включена, модуль может получать коды событий от приемно-контрольного прибора (модуль имитирует ПЦН).
- Память событий если опция включена, каждое событие, полученное модулем с прибора, сохраняется в памяти модуля и сразу после этого будет подтверждено. Если опция выключена, события с прибора сохраняются в память событий модуля, а полученное событие будет подтверждено, когда модуль получит подтверждение доставки события на ПЦН.
- Выкл. напряж. на TIP/RING в случае аварии GSM если опция включена, в случае аварии сотового телефона модуль выключит напряжение на клеммах телефонной линии.
- Формат мониторинга формат событий, отправляемых на ПЦН. Доступны форматы: SIA, CID, AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with parity.

	ПРОЕКТ			
	241.0.05	🗌 Память событий		
	ДАННЫЕ	🗌 Выкл.напряж. на TIP/RING в	случае аварии GSM	
	модули	Имитация ПЦН	ПЦН 1 (ST1)	ПЦН 2 (ST2)
G	входы	Формат мониторинга	CID	CID
G	ДАТЧИКИ 1-WIRE		🗌 Загрузить идентификатор автоматически	🗌 Загрузить идентификатор автоматически
ß	выходы		🗌 Заменить загруженный идентификатор	🗌 Заменить загруженный идентификатор
		Телеф.ном. ПЦН		
¢	ФУНКЦИИ	Длитель. подтвержд.:	- 0 + MC	- 0 + мс
5	🖇 связь	Задержка подтв. SIA	- 0 + мс	- 0 + мс
	🛿 имитация пцн		🗌 Преобразовать 0 в А в идентификаторе	🗌 Преобразовать 0 в А в идентификаторе
0	≫ мониторинг		🗌 Преобразовать А в 0 в идентификаторе	🗌 Преобразовать А в 0 в идентификаторе
Ţ	🕅 уведомление		🗌 Преобразовать 0 в А в событии	🗌 Преобразовать 0 в А в событии
۵. ۲	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОБЫ.		🗌 Преобразовать А в 0 в событии	Преобразовать А в 0 в событии
		Рис. 26. За	кладка «Имитация ПЦН».	

Загрузить идентификатор автоматически – следует включить опцию, если модуль должен использовать для собственных событий идентификатор прибора. Не рекомендуется включать эту опцию, если прибор использует для мониторинга несколько идентификаторов (во время отправки кода события модуля будет использован последний используемый прибором идентификатор. Это означает, что события модуля могут отправляться с разными идентификаторами).

- Заменить загруженный идентификатор следует включить опцию, если модуль после получения кода события от прибора, до его отправки на ПЦН, должен заменить в нем идентификатор знаками, запрограммированными в поле «Идентификатор модуля» (см.: «Мониторинг», с. 35).
- **Телеф. ном. ПЦН** после набора этого номера устройством, подключенным к выходу телефонной линии, модуль будет принимать коды событий. Если в модуле включена опция «Мониторинг» (с. 34), модуль полученные коды событий может передавать на ПЦН. Способ их отправки можно запрограммировать с помощью функции определения приоритета мониторинга см.: «Приоритет мониторинга», с. 36.



Запрограммированный номер должен быть неповторим и не может совпадать с номерами, запрограммированными в модуле.

[Подтверждение] – способ настройки параметров «Длительность подтверждения» и «Задержка подтверждения SIA».

Пользовательские настройки – параметры можно конфигурировать вручную.

- Стандартные настройки параметры можно конфигурировать автоматически согласно выбранному формату мониторинга («Формат мониторинга»).
- [приемно-контрольный прибор] параметры конфигурируются автоматически согласно требованиям выбранного прибора.
- **Длительность подтверждения** время, в течение которого модулем генерируется сигнал для подтверждения получения события от прибора. Введенное значение должно соответствовать выбранному в приборе формату мониторинга. Можно запрограммировать от 0 до 9999 мс (по умолчанию: 0 мс). Значение 0 означает, что длительность подтверждения отвечает стандарту формата, выбранного в приборе.
- Задержка подтверждения SIA время задержки подтверждения получения модулем события в формате SIA. Введенное значение должно соответствовать установкам прибора. Можно запрограммировать от 0 до 9999 мс (по умолчанию: 0 мс). Значение 0 означает, что длительность задержки запрограммировано в соответствии со стандартом формата SIA.

Преобразование

Для событий в формате Ademco Express и Contact ID можно выбрать соответствующие опции:

- **Преобразовать 0 в А в идентификаторе** если опция включена, модуль может преобразовать 0 в А в идентификаторе события, отправляемого на ПЦН.
- **Преобразовать А в 0 в идентификаторе** если опция включена, модуль может преобразовать А в 0 в идентификаторе события, отправляемого на ПЦН.
- **Преобразовать 0 в А в событии** если опция включена, модуль может преобразовать 0 в А в коде события, отправляемого на ПЦН.
- **Преобразовать А в 0 в событии** если опция включена, модуль может преобразовать А в 0 в коде события, отправляемого на ПЦН.

Информация

- Состояние телефонной линии информация, касающаяся выхода телефонной линии.
- **Данные телефонной линии** информация о данных, получаемых в данный момент от устройства, подключенного к выходу телефонной линии.

6.11 Мониторинг

Прибор может отправлять коды событий на ПЦН по следующим каналам связи:

- GPRS,
- SMS-сообщения (прибор не получает подтверждения получения кодов событий).

Если опция «Память событий» включена, то события, полученные модулем от прибора, подключенного к выходу аналоговой телефонной линии, имеют высший приоритет, чем события модуля. Коды этих событий отправляются на ПЦН в первую очередь.

Мониторинг — если опция включена, модуль может отправлять коды событий на ПЦН. Опция касается событий, получаемых модулем от приемно-контрольного прибора и событий, связанных с модулем.

Выбор ПЦН – способ отправки кодов событий на ПЦН:

Только ПЦН 1 – коды событий отправляются только на ПЦН 1.

Только ПЦН 2 – коды событий отправляются только на ПЦН 2.

- **ПЦН 1 и ПЦН 2** коды событий отправляются на ПЦН 1 и 2 (модуль должен получить подтверждение получения кода от ПЦН 1 и 2).
- **ПЦН 1 или ПЦН 2** модуль предпринимает попытку отправки кодов событий на ПЦН 1, а в случае неудачи на ПЦН 2.
- Тест соединения ПЦН 2 вместо ПЦН 1 если опция включена, и во время теста соединения модуль не может соединиться с ПЦН 1, то тест соединения осуществить ПЦН 2. Опция может быть включена, если для ПЦН 1 и 2 в поле «Формат / протокол IP» был выбран формат SIA-IP (см.: с. 35).

ДАННЫЕ	МОНИТОРИНГ Выбор ПЦН	Только ПЦН	H1 👻	ПТ	ест соеди	нения: ПЦН2 в	место ПЦН1		
модули		ПЦН 1 (ST1)				ПЦН 2 (ST	2)		
	Формат мониторинга	CID		Ŧ		CID		-	
	Идентификатор модуля	0000				0000			
GSM	Формат / протокол IP	SATEL	▼ TCP ▼]		SATEL	▼ TCP	•	
<р входы	Адрес / порт сервера 1 (Кн1)			- 1	+			- 1	+
🔆 ДАТЧИКИ 1-WIRE	Адрес / порт сервера 2 (Кн2)			- 1	+			- 1	+
<> выхолы									
-	Moниторинг SMS								
б҈} ФУНКЦИИ	Приоритет мониторинга	ı							
🖓 связь	Назначение событий мо	дуля							
	😻 Коды событий - входы								
МОНИТОРИНГ	😻 Коды событий - выходы								
🕅 уведомление	😻 Коды событий - модуль								
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОБЫ	Коды событий - связь							1	
управление SMS	😻 Коды событий - датчики	1-Wire							
	Duc			Mau	TOP				

ПЦН 1 (ST1) / ПЦН 2 (ST2)

Формат мониторинга – формат отправки кодов модулем на ПЦН. Доступны следующие форматы: SIA, CID, AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with parity. Если в модуле включена опция «Имитация ПЦН» (с. 32), опция недоступна. В таком случае в нем отображается информация о формате, выбранном в закладке «Имитация ПЦН» («Формат мониторинга», с. 32).

i

В случае форматов «AdemcoExpress», «Sil.Knight/Ademco slow», «Radionics 1400Hz» и «Radionics 1400Hz with parity» отображается информация, что коды отправляются в формате 4/2.

- Идентификатор модуля последовательность знаков, которая позволяет ПЦН определить, откуда было отправлено событие. В случае формата Contact ID он состоит из 4 шестнадцатеричных знаков (цифры или буквы от A до F). В случае формата SIA он состоит из 6 шестнадцатеричных знаков (цифры или буквы от A до F), где дополнительных 2 знака префикса размещены в начале.
- Формат / протокол IP в случае мониторинга по сотовой сети, необходимо определить:
 - формат: SATEL или SIA-IP (стандарт SIA DC-09).
 - протокол: TCP или UDP.
- Адрес / порт сервера 1/2 (Кн1)/(Кн2) в случае мониторинга по сотовой сети необходимо определить:
 - адрес ПЦН. Можно ввести IP-адрес или название домена.
 - номер порта для связи модуля с ПЦН. Можно ввести от 0 до 65535.

Расширенные

- Ключ ПЦН SATEL последовательность знаков, предназначенная для шифрования данных, отправляемых на ПЦН по сотовой сети в формате SATEL. Можно ввести до 16 алфавитно-цифровых знаков (цифры, буквы и специальные знаки). Для ввода 24 шестнадцатеричных знаков (цифры или буквы от A до F) следует включить опцию «hex».
- Ключ ETHM/GPRS последовательность знаков для идентификации модуля в случае мониторинга по сотовой сети в формате SATEL. Можно ввести до 5 алфавитноцифровых знаков (цифры, буквы и специальные знаки). Для ввода 10 шестнадцатеричных знаков (цифры или буквы от A до F), следует включить опцию «hex».
- Идентификатор SIA-IP последовательность знаков для идентификации модуля в случае мониторинга в формате SIA-IP. Можно ввести до 16 шестнадцатеричных знаков (цифры или буквы от A до F).
- Ключ SIA-IP последовательность знаков для шифрования данных, которые отправляются в формате SIA-IP. Можно ввести до 16 шестнадцатеричных знаков (цифры, буквы и специальные знаки). Для ввода 32 шестнадцатеричных знаков (цифры или буквы от А до F), следует включить опцию «hex».
- Префикс аккаунта (L) / Номер ресивера (R) последовательность знаков, позволяющая расширить процесс идентификации модуля в случае мониторинга в формате SIA-IP. Можно ввести до 6 шестнадцатеричных знаков (цифры или буквы от A до F).
- **Тест связи с двумя серверами** если опция включена, модуль будет проверять соединение с двумя серверами ПЦН. Опция для функции SIA-IP.
- **Проверка каждые** в случае мониторинга в формате SIA-IP, дополнительный тест связи может отправляться регулярно с заданным интервалом времени для контроля связи с ПЦН. Можно запрограммировать количество дней, часов, минут и секунд между передачами. Ввод одних нулей означает, что дополнительный тест не будет отправляться.
- Тест соединения: сервер 2 вместо сервера 1 если опция включена, и во время теста соединения модуль не может соединиться с сервером 1 ПЦН, то тест соединения осуществить сервер 2 (согласно настройкам для проверки сервера 1). Опция для формата SIA-IP.

- Период передачи согласно способ настройки параметров «Проверка согласно (Сервер 1)» и «Проверка каждые (Сервер 2)».
 - **DP1 / DP2 / DP3 / DP4** параметры соответствуют стандарту EN 50136-1 для Dual Path Reporting. Они будут настроены автоматически.

ОСТАЛЬНЫЕ – параметры можно настроить вручную.

Опции доступны, если включена опция «Тест связи с двумя серверами».

- Проверка каждые (Сервер 1) / Проверка каждые (Сервер 2) дни, часы, минуты и секунды между тестами соединения с серверами. Поля отображаются, если включена опция «Тест связи с двумя серверами».
- Шифровать если опция включена, данные, которые отправляются, шифруются. Дополнительно с кодом события отправляется дата и время (ПЦН может запрограммировать дату и время в модуле). Опция относится к формату SIA-IP.
- Отправить дату и время если опция включена, дата и время отправляются вместе с кодом события (ПЦН может запрограммировать дату и время в модуле). Опция относится к формату SIA-IP. Она доступна, если выключена опция «Шифровать».

Мониторинг SMS

Мониторинг SMS – тел.ном. – телефонный номер ПЦН для SMS-мониторинга.

- Формат SMS формат SMS-сообщения для SMS-мониторинга. Он должен быть задан согласно требованиям ПЦН. Запрограммированный по умолчанию в модуле формат SMS-сообщений отвечает установкам по умолчанию ПЦН STAM-2 (версии 1.2.0 или более поздней) для формата Contact ID.
- *i* ПЦН STAM-2 и преобразователь SMET-256 не поддерживают сообщений SMS в формате SIA. Сообщение SMS, отправленное модулем в формате SIA, должно иметь вид: #ID\KOД, где: ID это 4 или 6-значный идентификатор, а KOД это полученный код события.

Приоритет мониторинга

- Приоритет мониторинга в случае неудачи отправки кода события на ПЦН по одному каналу связи, модуль может использовать другой канал связи. Необходимо определить очередность, то есть приоритет, согласно которому прибор будет использовать выбранные каналы связи. Успешная отправка события на ПЦН прекратит процедуру (за исключением теста связи, если включена опция «Отправлять тест по всем каналам»). Для каждого канала связи можно запрограммировать:
 - Кн1 / Кн2 если опция включена, модуль будет пытаться отправить код события на адрес данного сервера. Если выбрана отправка на два адреса, успешная доставка кода события на первый адрес прекратит процедуру. Исключением является тест связи, если включена опция «Отправлять тест по всем каналам». Во время теста модуль будет пробовать отправить код события на два сервера.
 - Время максимальное время, в течение которого модуль будет пробовать отправить код события на выбранные адреса. Если в это время код события не будет отправлен, модуль будет переключаться по очереди на запрограммированные в списке адреса.
- Период приостановления время, на которое будет приостановлена отправка кодов событий, если не удалось отправить событие всеми предвиденными каналами связи. Модуль повторит попытку установки телефонного соединения с ПЦН по истечении этого времени или при возникновении нового события. Максимально можно запрограммировать 30 минут (по умолчанию: 1).
- Попыток число неудачных попыток отправки кода события на данный сервер ПЦН, выбранный для данного канала мониторинга, после которого модуль попробует

отправить событие по очередному каналу. Можно запрограммировать от 1 до 100 (по умолчанию: 3).

i

Модуль использует только те каналы передачи, для которых был определен приоритет (они находятся в списке, определяющем очередность использования каналов связи).

В случае SMS-мониторинга, модуль не получает подтверждения доставки кодов событий на ПЦН, поэтому этот канал связи должен использоваться как последний.

Отправлять тест по всем каналам – если опция включена, тест связи отправляется по всем каналам, для которых определен приоритет (они находятся в списке, определяющем очередность использования каналов передачи). Если опция выключена, успешная отправка кода на ПЦН по одному из каналов прерывает процесс.

Назначение событий модуля

Определите, события для отправки на ПЦН 1 и ПЦН 2. Код события, касающегося модуля, отправляется на ПЦН только, если поле возле описания события выделено. При разделении событий следует учесть способ отправки кодов, запрограммированный в поле «Выбор ПЦН» (см. с. 34).

Коды событий с входов / с выходов / от модуля / связанные со связью / с датчиков 1-Wire

Можно определить коды событий для отправки на ПЦН, в случае событий с входов и выходов, датчиков 1-Wire и для событий, касающихся модуля и связи. Для каждого события можно определить коды в трех форматах:

- **4/2** [Ademco Express, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with parity] введите 2 знаки (цифры или буквы от А до F). Код события должен совпадать с кодом, запрограммированным для события на ПЦН.

6.12 Уведомление

Модуль может извещать о событиях в системе с помощью:

- SMS/push текст, который должен использоваться для уведомления, необходимо сохранить в модуле с помощью ПО GX Soft.
- услуга CLIP модуль сообщает о событии, позвонив по запрограммированным телефонным номерам и разъединившись автоматически по истечении максимально 15 секунд. CLIP позволяет реализовать оповещение без издержек. Отображение номера телефона модуля следует считать оповещением о событии.
- Уведомление если опция включена, модуль может оповещать о событиях, касающихся модуля.
- **Добавить префикс SMS/push** если опция включена в поле рядом можно определить префикс, который будет предшествовать тексту каждого сообщения, отправляемого модулем как SMS/push. Префикс может содержать максимально 32 знака (цифры, буквы и специальные знаки).

	ДАННЫЕ	ВХОДЫ, ВЫХОДЫ И ОСТАЛЬНЫЕ		⊿д	обави	пь пр	ефи	cc SMS	5/pú	BARS-1		
	молули	Добавить аналоговое значение с входа	Тест связи с сост	ояни	ем мо	дуля						
	модяли	Событие	Push	Т1	T2	T3	Т4	T5	T6	T7	Т8	SMS/Push
	вхолы	Нарушение Вход 1 (NO/NC/Аналог.L)	2: Нарушение									Нарушение Вход 1 (NO/NC/Аналог.L
	or option	Восстановление Вход 1 (NO/NC/Аналог.L)	3: Восстанов									Восстановление Вход 1 (NO/NC/Ана.
	ДАТЧИКИ 1-WIRE	Нарушение Вход 2 (NO/NC/Аналог.L)	2: Нарушение									Нарушение Вход 2 (NO/NC/Аналог.L
		Восстановление Вход 2 (NO/NC/Аналог.L)	3: Восстанов									Восстановление Вход 2 (NO/NC/Ана.
	выходы	Нарушение Вход 3 (NO/NC/Аналог.L)	2: Нарушение									Нарушение Вход 3 (NO/NC/Аналог.L
		Восстановление Вход 3 (NO/NC/Аналог.L)	3: Восстанов									Восстановление Вход 3 (NO/NC/Ана.
23	ФУНКЦИИ	Нарушение Вход 4 (NO/NC/Аналог.L)	2: Нарушение									Нарушение Вход 4 (NO/NC/Аналог.L
2	CROOL	Восстановление Вход 4 (NO/NC/Аналог.L)	3: Восстанов									Восстановление Вход 4 (NO/NC/Ана.
< <u>~</u>	связь	Нарушение Вход 5 (NO/NC/Аналог.L)	2: Нарушение									Нарушение Вход 5 (NO/NC/Аналог.L
······	🔪 имитация пцн	Восстановление Вход 5 (NO/NC/Аналог.L)	3: Восстанов									Восстановление Вход 5 (NO/NC/Ана.
C	МОНИТОРИНГ	Нарушение Вход 6 (NO/NC/Анадос I.)	2. Напушение									Нарушение Вход 6 (NO/NC/Анадос I
P	уведомление	ДАТЧИКИ 1-WIRE Добавить название датчика	Добавить значен	ие те	мпера	туры	L.					
ę.	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОБЫ	Событие	Push	T1	T2	T3	T4	T5	Т6	T7	Т8	SMS/Push
-	УПРАВЛЕНИЕ SMS	Превышение порога L датчика	2: Нарушение									Превышение порога L датчика
"⊡" +XV	7	Конец превышения порога L	3: Восстанов									Конец превышения порога L
Ċ	УПРАВЛЕНИЕ CLIP	Превышение порога Н датчика	2: Нарушение									Превышение порога Н датчика
Ø	удаленное обновление	Конец превышения порога Н	3: Восстанов									Конец превышения порога Н
92	0	Авария датчика 1-Wire	7: Остальные									Авария датчика 1-Wire
34	101	Датчик 1-Wire OK	7: Остальные									Датчик 1-Wire OK
	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ											
	СОБЫТИЯ	УВЕДОМЛЕНИЕ СЦР										
	СОБЫТИЯ	Due 00 0eu-										

Вход, выходы и остальные

- Добавить аналоговое значение с входа если опция включена, в сообщение SMS с состоянием аналогового входа будет добавлена информация о текущем значении напряжения на входе. Если значение напряжения переводится в физическую величину, регистрируемую датчиком, подключенным к входу (см.: «Конвертер единиц», с. 26), в сообщение SMS будет добавлено значение после конвертации (напр., значение влажности воздуха).
- **Тест связи с состоянием модуля** если опция включена, в сообщении SMS для уведомления о событии «Тест связи» содержится информация о состоянии модуля.

Датчики 1-Wire

- **Добавить название датчика** если опция включена, в сообщение SMS о состоянии датчика будет добавлено его название.
- Добавить значение температуры если опция включена, в сообщение SMS о состоянии датчика будет добавлена информация о текущей температуре, зарегистрированной датчиком.

Назначение событий

Событие – описание события.

- Push категория события. Событие можно назначить в одну из нижеследующих категорий: 1: Тревога / 2: Нарушение / 3: Восстановление, / 4: Управление выходом, / 5: Блокировка входа / 6: Диагностика / 7: Остальные / 8: Push всем. Кликнуть два раза по полю или вписать цифру от 1 до 8.
- **Т1...Т8** способ уведомления, выбранный для данного телефона (см.: «Пользователи», с. 48):

[пустое поле] – оповещение отключено,

s – SMS,

c – CLIP.

sc – SMS и CLIP.

Кликните два раза по полю или впишите букву s, c или sc, чтобы определить способ уведомления.

SMS/push – текст SMS/push. Сообщение может содержать максимально 32 знака.



Для аналогового входа и для датчика температуры 1-Wire параметры, касающиеся уведомления определяются отдельно для каждого из определенных порогов.

Уведомление CLIP

Пользователь – имя пользователя (см.: «Пользователи» с. 48).

Попыток – определите число повторений для уведомления с помощью услуги CLIP на номер данного пользователя (см.: «Пользователи», с. 48). Можно запрограммировать от 0 до 15 (по умолчанию: 3).



Если опция «Подтверждение» выключена, модуль осуществляет только одно соединение независимо от запрограммированного числа повторений.

- Подтверждение если опция включена, получение CLIP пользователем должно подтверждаться. Чтобы подтвердить уведомление пользователь должен ответить на звонок модуля не раньше 10 секунд и не позже 20 секунд с момента формирования первого гудка в телефоне. После подтверждения получения CLIP модуль не будет больше его повторять.
- SMS если опция включена, отсутствие подтверждения получения CLIP вызовет отправку сообщения SMS с текстом, введенном для данного события на телефонный номер пользователя.

6.13 Преобразователь событий

Модуль может извещать пользователей о событиях, полученных от прибора в виде кода события. Уведомление может осуществлять с помощью:

- SMS/push текст, который должен использоваться для уведомления, необходимо сохранить в модуле с помощью ПО GX Soft.
- услуги CLIP модуль сообщает о событии, позвонив по запрограммированным телефонным номерам и разъединившись автоматически по истечении максимально 15 секунд. CLIP позволяет реализовать оповещение без издержек. Отображение номера телефона модуля следует считать оповещением о событии.

Можно указать 32 события, о которых будет извещать модуль.

- **Преобразователь событий** если опция включена, модуль может оповещать пользователей о событиях, полученных от прибора.
- Добавить подробности события в SMS если опция включена, в сообщение SMS, отправляемое модулем после получения кода события, будет автоматически добавлен номер группы (раздела), номер пользователя или номер входа, связанного с событием. Опция касается только кодов событий в формате Contact ID.
- **Идент.** идентификатор, который должен предшествовать коду события, чтобы модуль сообщил о событии. Для формата 4/2 или Contact ID можно ввести 4 знака (цифры или буквы от A до F). Для формата SIA можно ввести 6 знаков. Если идентификатор не будет запрограммирован, то независимо от того, какой идентификатор будет предшествовать коду события, модуль отправит сообщение.
- Формат формат события, в котором модуль должен получить код события, чтобы отправить информацию о событии. Можно выбрать: 4/2, Contact ID или SIA. Кликните два раза по полю, чтобы изменить формат.

		🗌 ПР	ЕОБРАЗС	ОВАТЕЛЬ (событий				🗌 Доб	авить подробно	ости	і соб	ыти	я в SI	MS			
3	ДАННЫЕ		Идент.	Формат	код	B/M/∏	R	СОБЫТИЕ	P	ush	T1	T2 T	3 T	'4 T5	T6	T7	T8	SMS/Push
		1	0000	4/2	00													
0	модули	2	0000	4/2	00													
		3	0000	4/2	00													
	входы	4	0000	4/2	00													
	ЛАТЦИКИ 1-WIRE	5	0000	4/2	00													
<u></u> 44		6	0000	4/2	00													
GS E	выходы	7	0000	4/2	00													
		8	0000	4/2	00													
ξ	ФУНКЦИИ	9	0000	4/2	00													
53	СВЯЗЬ	10	0000	4/2	00													
		11	0000	4/2	00													
·····	имитация пцн	12	0000	4/2	00													
C	мониторинг	13	0000	4/2	00													
_	1	14	0000	4/2	00													
P	УВЕДОМЛЕНИЕ	15	0000	4/2	00													
¢	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОБЫ	16	0000	4/2	00													
		17	0000	4/2	00													
5⊻ŕ 	7	18	0000	4/2	00													
Co	УПРАВЛЕНИЕ CLIP	19	0000	4/2	00													
Ø	УДАЛЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ	20	0000	4/2	00													
92	. LaT	21	0000	4/2	00													
34	101	22	0000	4/2	00													
	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	23	0000	4/2	00													
		-	0	~ ~		_		~		~ ~								

- КОД код события, получение которого вызовет отправку информации о событии. Для формата 4/2 ввести 2 знака (цифры или буквы от A до F). В случае формата Contact ID или SIA можно воспользоваться редактором кодов. Окно редактора кодов открывается после того, как кликнуть по кнопке —, доступной в поле описания события.
- **В/М/П** номер входа / модуля / пользователя, который должен находиться в полученном коде, чтобы модуль отправил информацию о событии. Поле касается форматов SIA и Contact ID.
- R опция касается формата Contact ID. Если она включена, полученный код события, касается конца события / режима охраны. Если опция выключена, полученный код касается нового события.
- Событие описание события. Поле касается форматов SIA и Contact ID. Оно будет заполнено автоматически после ввода кода события в поле «КОД».
- Push категория события. Событие можно назначить в одну из следующих категорий: 1: Тревога / 2: Нарушение / 3: Восстановление, / 4: Управление выходом, / 5: Блокировка входа / 6: Диагностика / 7: Остальные / 8: Push всем. Кликните два раза по полю или введите цифру от 1 до 8.
- **Т1...Т8** способ уведомления, выбранный для данного телефона (см.: «Пользователи», с. 48):

[пустое поле] – оповещение отключено,

s – SMS,

c – CLIP,

sc – SMS и CLIP.

SMS/Push – текст сообщения SMS/push, которое будет отправлено после получения выбранного кода события. Сообщение может содержать максимально 32 знака.

6.14 Управление SMS

Модулем можно управлять с помощью сообщений SMS, содержащих управляющие запросы.

Подтверждать управление, отправляя состояние модуля – если опция включена, после получения SMS с управляющим запросом модуль подтвердит его получения, отправив в ответ SMS-сообщение с информацией о состоянии модуля.

Функция SMS – функция запускается после получения управляющего запроса.

Текст управляющих запросов должен быть уникален.

Текст одного управляющего запроса не должен содержаться в тексте другого запроса.

🗐 ДАННЫЕ	Функция SMS	SMS-запрос	
	Вкл. Выход 1		
Модули	Вкл. Выход 2		
	Вкл. Выход 3		
🖓 входы	Вкл. Выход 4		
С ЛАТЧИКИ 1-WIRE	Выкл. Выход 1		
	Выкл. Выход 2		:
🗄 выходы	Выкл. Выход 3		
	Выкл. Выход 4		
функции	Переслать USSD-код - SIM		
~	Перезапустить модуль		
Связь	Проверить состояние входов/выходов		
📖 🛛 имитация пцн	Блок. Вход 1		
© мониторинг	Блок. Вход 2		
	Блок. Вход 3		
(=)√ УВЕДОМЛЕНИЕ	Блок. Вход 4		
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОБЫ.	Блок. Вход 5		
	Блок. Вход б		
	Блок. Вход 7		

Запрос SMS – управляющий запрос, который можно отправить в сообщении SMS, чтобы запустить выбранную функцию. Можно ввести до 16 алфавитно-цифровых знаков без пробелов (цифры, буквы и специальные знаки). В случае некоторых функций отправляемое сообщение SMS должно иметь определенный вид:

Переслать USSD-код – SIM – позволяет, напр. проверить баланс на установленной в модуле SIM-карте. Сообщение SMS, отправляемое модулю, должно иметь вид: "xxxxx=yyyy." или "xxxxx=yyyy=", где: "xxxxxx" – управляющий запрос, "yyyy" – USSD-код, поддерживаемый оператором сотовой сети. Модуль выполнит USSD-код, а полученный от оператора ответ отправит на телефонный номер, с которого было отправлено SMS-сообщение с управляющим запросом.

i

Не рекомендуется пользоваться расширенными функциями, доступными благодаря услуге USSD, если в ответ на введенный код будет отображено меню.

Управляющий запрос отправки USSD-кодов можно использовать, чтобы отправить SMS-сообщение с помощью модуля. Сообщение SMS, отправляемое модулю, должно иметь вид: «**хххххх=номер:codepжaниe=**», где: «хххххх» – управляющий запрос, «номер» – номер телефона, на который модуль отправит сообщение SMS, «содержание» – содержание сообщения.

- **Изменить период теста связи** позволяет запрограммировать интервал времени для отправки теста связи. Сообщение SMS, отправляемое модулю, должно иметь вид: "xxxxx=M" или "xxxxx=H:M", где: "xxxxxx" управляющий запрос, "М" число минут период отправки теста связи, "H:M" часы и минуты для отправки теста связи только один раз в день (введите универсальное время (GMT)).
- **Изменить телеф. номер пользователя 1...8** позволяет запрограммировать номер пользователя. Сообщение SMS, отправляемое модулю, должно иметь вид: "xxxxx=yyyy." или "xxxxx=yyyy=", где: "xxxxxx" управляющий запрос, "yyyy" новый телефонный номер пользователя. Рекомендуется, чтобы телефонному номеру предшествовал код страны (+7 для России).

Настройка списка дополнительных телефонных номеров для управления CLIP

С помощью запросов SMS можно настраивать список 10 тысяч дополнительных телефонных номеров, с которых возможно управлять выходами модуля с помощью услуги CLIP.

Добавить номер CLIP – управляющий запрос, позволяющий добавить телефонный номер в список и определить, каким образом CLIP с этого номера будет управлять выходами модуля. Сообщение SMS, отправляемое модулю, должно иметь вид:

«хххххх=Описание/Номер/а/b/c/d», где:

хххххх – управляющий запрос.

- Описание описание номера. Может содержать максимум 32 символа (цифры, символы «.» и «@», а также маленькие и большие буквы латинского алфавита). Модуль различает регистр букв.
- Номер номер телефона, с которого можно будет управлять выходами с помощью CLIP. Можно указать номер телефона полностью (с кодом страны, например, +7 для России) или только его часть. Как часть номера интерпретируется максимум пять символов (следующих друг за другом цифр из любой части номера, в т. ч. символ «+»). Шесть и более символов интерпретируются модулем как полный номер телефона.
- **a/b/c/d** метод управления выходами модуля с помощью CLIP (а выход O1; b выход O2; с выход O3; d выход O4). Для каждого выхода введите цифру:

0 – CLIP не управляет выходом.

- 1 CLIP включает выход.
- **2** CLIP выключает выход.
- **3** CLIP включает выход на определенное время (см.: параметр «Время активности», с. 30).
- 4 CLIP переключает состояние выхода на противоположное.

Если для данного выхода (например, O1) Вы запрограммируете несколько различных реакций на CLIP с одного номера телефона (если номер или его часть Вы укажете в нескольких позициях списка), то в ответ на CLIP с этого номера выход переключится поочередно в каждое из заданных состояний. Очередность переключения будет соответствовать порядковой нумерации в списке телефонных номеров.

Модуль не подтверждает выполнение запроса.

Удалить номер CLIP – управляющий запрос, позволяющий удалить выбранный номер телефона из списка. Сообщение SMS, отправляемое модулю, должно иметь вид:

«хххххх=Описание» или «хххххх=Номер», где:

хххххх – управляющий запрос.

- Описание описание номера телефона, который должен быть удален. Следует указать описание полностью.
- Номер номер телефона, который должен быть удален. Следует указать номер полностью.

Модуль не подтверждает выполнение запроса.

Проверить номер CLIP – управляющий запрос, позволяющий получить информацию о выбранных номерах телефонов. Сообщение SMS, отправляемое модулю, должно иметь вид: «xxxxx=Onucaниe» или «xxxxx=Homep», где:

хххххх – управляющий запрос.

Описание – описание или часть описания номера / номеров телефонов.

Номер – номер или часть номера / номеров телефонов.

В ответ модуль отправит SMS со списком тел. номеров, соответствующих критериям, указанным в сообщении SMS. Количество информации ограничено количеством символов, которые можно отправить в одном сообщении SMS.

- Проверить статус номеров CLIP управляющий запрос, позволяющий проверить, сколько телефонных номеров в списке. В ответ на SMS, содержащую этот запрос, Вы получите SMS вида «CLIPSTATUS: X/10000», где X – количество заданных телефонных номеров, а 10 000 – их максимальное возможное количество.
- Очистить список номеров CLIP управляющий запрос, позволяющий удалить все номера телефонов из списка. Модуль не подтверждает выполнение запроса.

6.15 Управление CLIP

Выходами модуля можно управлять с помощью услуги CLIP.

Любой номер

Можно запрограммировать способ управления выходами модуля с помощью CLIP с любого телефонного номера.



Номера из списка «Дополнительные телефонные номера» и телефонные номера пользователей не считаются любыми телефонными номерами.

Пользователи

Можно запрограммировать способ управления выходами модуля с помощью CLIP с любого телефонного номера (см.: «Пользователи», с. 48).

Дополнительные телефонные номера

Можно запрограммировать способ управления выходами модуля с помощью CLIP с дополнительных телефонных номеров.

- **Телеф.номер [Фильтровать...]** впишите телефонный номер или его часть, чтобы профильтровать список.
- Описание [Фильтровать...] впишите текст, описывающий телефонный номер или его часть, чтобы профильтровать список.
- **Телефонный номер** можно запрограммировать 1024 телефонных номера для управления выходами с помощью CLIP. Можно запрограммировать полный телефонный номер (с кодом страны +7 для России) или только часть. Частью

номера модуль считает максимально пять знаков (очередные цифры любой части номера, в том числе "+"). 6 и больше знаков модуль считает полным номером.

Если Вы хотите задать более 1024 телефонных номеров, это можно сделать с помощью сообщений SMS, содержащих соответствующие управляющие запросы (см. «Настройка списка дополнительных телефонных номеров для управления CLIP»).

Описание* – можно ввести описание данного телефонного номера. Описание может содержать максимально 32 знака (цифры, буквы и специальные знаки). Описание не сохраняется в модуле.

😂 данные		CLIP-	-01	CLIP-O2		CLIP-O3	CLIP-O4	Ļ		
0 4		-		-		-	-			
🔲 МОДУЛИ	ПОЛЬЗОВАТЕЛ	ли								-
STATUAR DRATA	По	льзователь	CLIP-O	1	CLIP-O2		CLIP-O3		CLIP-O4	
	Т1 Им	я1	1: ВКЛ.		-		-		-	
GSM	Т2 Им	я 2	-		-		-		-	
С вхолы	ТЗ Им	я 3	-		-		-		-	
	Т4 Им	я 4	-		-		-		-	
🕞 ДАТЧИКИ 1-WIRE	Т5 Им	я 5	-		-		-		-	
	Тб Им	яб	-		-		-		-	
🖙 выходы	17 Им	я7	-		-		-		-	
~	Т8 Им	я8	-		-		-		-	
<i>хоз</i> функции										
₹2 связь	\land дополнител	ЬНЫЕ ТЕЛЕФОН	НЫЕ НОМЕРА							
	Телеф.номер Филь	тровать	Описание* Фи	ільтровать						
	Тел	еф.номер	CLIP-01	CLIP-O2	CL	.IP-03	CLIP-04	Описа	ние*	
© МОНИТОРИНГ	1		-	-	-		-			
🖓 уведомление	2		-	-	-		-			
П ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОБЫ.	3		-	-	-		-			
*U	- 4		-	-	-		-			
УПРАВЛЕНИЕ SMS	5						- 1			
УПРАВЛЕНИЕ CLIP	7			_			_			
удаленное обновления	8			-			-			
	9			-			-			
3-0 101	10			-	-		-			
В ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	11		-	-	-		-			
	12		-	-	-		-			
СОБЫТИЯ	13			-	-		-			
	14		•	-	-		-			
	15		-	-	-		-			
	16		-	-	-		-			
	CLIP включает те	ест связи						* Оп	исание не записываетс	я в моду
	D .	- 04 (.	···· \/_						

Управление выходами

CLIP-O1...O4 – можно запрограммировать реакцию выхода на CLIP:

- – CLIP не управляет выходом.
- 1: ВКЛ CLIP включит выход.
- 2: ВЫКЛ. CLIP выключит выход.
- **3: ВКЛ. НА ВЫХОД** CLIP включит выход на определенное время (см.: параметр «Время активности», с. 30).
- 4: ПЕРЕКЛ. CLIP переключит состояние выхода на противоположное.

Если для данного выхода (напр., O1) запрограммировать несколько разных реакций для CLIP с определенного телефонного номера (номер, или его часть, будет запрограммирован в больше чем одной строке таблицы), то в ответ на CLIP с этого номера выход будет переключен по очереди в каждое из запрограммированных состояний. Очередность переключения будет соответствовать порядковым номерам из списка телефонных номеров.

Данные в таблице можно упорядочить, кликнув по названию выбранной колонки (напр., «Телеф.номер»). Рядом с названием колонки будет отображен символ, информирующий о текущем порядке сортировки (^ – возрастающий, </ >

СLIP включает тест связи – информация о дополнительной реакции модуля на CLIP. Если опция включена, модуль в ответ на CLIP запустит дополнительный тест связи. Опцию можно выключить в закладке «Главная плата» (см.: «CLIP включает тест связи», с. 22).

6.16 Удаленное обновление

Удаленное обновление микропрограммы прибора обеспечивает сервер обновлений «UpServ», разработанный компанией SATEL.

- Сервер обновлений адрес сервера обновлений «UpServ». Можно ввести IP-адрес или название домена.
- **Порт** номер порта TCP для связи с сервером обновления «UpServ». Можно ввести от 0 до 65535 (0=выключенный).

	ДАННЫЕ	Сервер обновления		
	MORVEIA	Порт	- 0 +	
	модули	Проверять обновление	Никогда	• 🕹
G	входы		🗌 Адрес сервер обновлени	я из SMS
G	ДАТЧИКИ 1-WIRE		🗌 Проверять обновление п	осле перезапуска
ß	выходы	SMS-запросы		
â	ΦΛΗΚΠΙΝΝ	Функция SMS		SMS-запрос
275	ФУT INЦИИ	Загрузить микропрогра	мму GPRS-A	
52	СВЯЗЬ	Запустить обновление		
······································	👌 имитация пцн			
C	> мониторинг			
P	уведомление			
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОБЫ			
	УПРАВЛЕНИЕ SMS			
Se	² УПРАВЛЕНИЕ СЦР			
Ô	удаленное обновление			
	Р	ис. 32. Закладка	«Удаленное обно	овление».

- **Проверять обновление после перезапуска** можно выбрать период для проверки новой версии микропрограммы модулем: Никогда, Ежедневно, Еженедельно или Ежегодно.
- 쓰 нажать, чтобы запустить удаленное обновление микропрограммы.
- Адрес сервера обновлений из SMS если опция включена, в сообщении SMS для начала загрузки микропрограммы с сервера обновлений можно указать адрес сервера и номер порта. Если в сообщении адрес или номер порта отсутствуют, модуль использует запрограммированные данные.

Проверять обновление после перезапуска – если опция будет включена, после каждого перезапуска модуль будет соединяться с сервером обновления микропрограммы, чтобы проверить, доступна ли новая версия микропрограммы.

SMS-запросы

- Функция SMS функция запускается после получения управляющего запроса. Функции предназначены для удаленного обновления модуля.
- SMS-запрос управляющий запрос, который можно отправить в сообщении SMS, чтобы запустить выбранную функцию. Можно ввести до 16 алфавитно-цифровых знаков без пробелов (цифры, буквы и специальные знаки).
 - Текст управляющих запросов должен быть уникален.

Текст одного управляющего запроса не должен содержаться в тексте другого запроса.

Если запрограммировать запросы для запуска загрузки микропрограммы, но не запрограммировать запроса, запускающего обновление микропрограммы, обновление начнется автоматически после загрузки.

6.17 IoT

Модуль может работать как устройство в Интернете вещей (IoT). Это позволяет интегрировать модуль с различными системами (напр., автоматики или сбора данных) с целью передачи зарегистрированных модулем данных и приема управляющих запросов модулем. Для осуществления связи используется сотовая сеть.

- **IoT** если опция включена, модуль может обмениваться данными с устройствами в Интернете вещей (IoT).
- [Протокол] протокол связи. Можно выбрать: MQTT, JSON и MODBUS RTU. Формат данных, отправляемых с помощью отдельных протоколов см.: «Приложение» с. 55.
- Сервер адрес сервера, к которому должен подключаться модуль в Интернете вещей (IoT). Можно вписать IP-адрес или название домена.

Порт – номер ТСР-порта для связи с сервером. Можно ввести значения от 1 до 65535.

Использовать SLL (Secure Socket Layer) – если опция включена, связь с сервером шифруется. Если связь с сервером не шифруется, опция должна быть выключена.

MQTT

Определите параметры связи с сервером для протокола связи «MQTT».

JSON

Определите период (часы, минуты и секунды) для отправки модулем данных на сервер в случае протокола связи «JSON».

MODBUS RTU

Впишите последовательность знаков для идентификации модуля в случае протокола связи «MODBUS RTU». Можно ввести значения от 000 до 255.



В случае протокола «MODBUS RTU» рекомендуется использовать сервер, который будет осуществлять туннелирование соединения TCP на COM.

1

	ΠΡΟΕΚΤ	_				
	ЛАННЫЕ				Опции	
			MQTT	•	М Всегла полключенный	
0	модули	Сервер				1 MG-
G	входы	Порт	- 1 +		• Оправить после нарушения входа/пре	вышения порога датчика т-мпе
			Использовать	SSL	Отправить после изменения состояния	выхода
Ŀs	ДАТЧИКИ I-WIRE				Автоматическая отправка событий	Ланные (длина – 175 байт):
¢.	выходы	MOTT			Фрейм	{
63	ФУНКЦИИ	ClientID	060225024202072		🗹 Только использ. входы/датчики 1-Wire	"IMEI": 868325024202972", "I1":0,
	S (193)	Dublish textis	000323024202972		🗹 Состояние входов/выходов	"12":0, "13":0,
5		Publish topic			🗹 Сост. датчиков 1-Wire	-14-:0, -15-:0,
	а иминация пця	Subscribe topic			Заблокированные элементы	"16":0, "S1":25750,
_	мониторинт	Username		6	И Напряжение питания	"O1":0, "O2":1,
F 10	у уведомление	Password		e	2 . М Сила сигнала GSM	"O3":0, "O4":1,
90° 4	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОБЫ	Polling	00:00:00 ч	нч:мм:сс		"RSSI":83, "P":13606,
S.	УПРАВЛЕНИЕ SMS	QoS	QoS 0 - no ACK	•		"SP":"P4 [2G]", "EV": "371",
I' Co	УПРАВЛЕНИЕ CLIP	Clean session				"MEV": "619"
6	удаленное обновление	Retain message			М Соортия	
3	ζ IoT					
8	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ					
	СОБЫТИЯ					
			Рис. 3	33. Заклад	цка «IoT».	

Опции

Опции доступны только для протоколов «MQTT» и «JSON».

- Всегда подключенный если опция включена, то после отправки данных модуль поддерживает соединение с сервером до момента следующей передачи. Если опция выключена, то после отправки данных модуль ожидает ответ сервера в течение пару секунд и завершает соединение. Соединение с сервером устанавливается во время очередной передачи. Время между очередными передачами можно задать в поле «Polling».
- Отправить после нарушения входа/превышения порога датчика 1-Wire если опция включена, то нарушение входа / превышение порога датчика 1-Wire включит передачу данных.
- Отправить после изменения состояния выхода если опция включена, то изменение состояния выхода запустит передачу данных.
- Автоматическая отправка событий если опция активна, каждое событие, которое произойдет в модуле, или получение модулем события от приемно-контрольного прибора активирует передачу данных.



Каждая отправка данных перезапускает отсчет времени очередной циклической отправки (поле «Polling»).

Фрейм

Можно определить тип данных, отправляемых модулем во фрейме (подробная информация – см.: «Формат фрейма, отправляемого модулем», с. 55). Опции доступны только для протоколов «MQTT» и «JSON».

- **Только использ. входы/датчики 1-Wire** если опция включена, во фрейме будут отправляться только данные используемых входов / датчиков 1-Wire.
- Состояние входов/выходов если опция включена, во фрейме будет отправляться только информация о состоянии входов / выходов.
- Состояние датчиков 1-Wire если опция включена, во фрейме будет отправляться информация о температуре, регистрируемой датчиками 1-Wire.
- Заблокированные элементы если опция включена, во фрейме будет отправляться информация о заблокированных входах/ датчиках 1-Wire.
- Напряжение питания если опция включена, во фрейме будет отправляться информация о значении напряжения питания модуля.
- Сила сигнала GSM если опция включена, во фрейме будет отправляться информация о значении показателя уровня принимаемого модулем сигнала.
- **Оператор GSM** если опция включена, во фрейме будет отправляться символ выбранного оператора сотовой сети.
- **IMEI** если опция включена, во фрейме будет отправляться идентификационный номер сотового телефона модуля.
- События если опция включена, во фрейме будет отправляться индекс последнего события, сохраненного в памяти модуля (EV), а также информация о максимальном индексе события (MEV).
 - Включение / выключение опции вызовет обновление данных, отображаемых в поле «Данные».
- **Данные (длина = [число] байт)** информация о типе данных, отправляемых модулем (см.: «Формат фрейма, отправляемого модулем», с. 55). Над полем отображается информация о текущем размере фрейма.

6.18 Пользователи

Можно ввести данные 8 пользователей. С телефонного номера пользователя можно управлять модулем с помощью SMS-сообщений, DTMF-кодов (см.: с. 41), услуги CLIP (см.: с. 43) и с помощью ПО GX Control (см.: с. 50). Одновременно на номер пользователя модуля можно осуществлять уведомление (SMS и CLIP) о событиях (см.: с. 37).

0	ЛАННЫЕ	Пользователь	Телеф.номер	Перенаправить SMS
	данные	Т1 Имя 1		
	модули	Т2 Имя 2		
		ТЗ Имя З		
G	входы	Т4 Имя 4		
		Т5 Имя 5		
G	ДАТЧИКИ 1-WIRE	Тб Имя б		
		Т7 Имя 7		
5	выходы	Т8 Имя 8		
ŝ	ФУНКЦИИ			
8	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ			
	F	Рис. 34. Закладка «Г	Іользователи».	

Пользователь – индивидуальное имя пользователя (до 16 знаков).

- Телеф. номер телефонный номер пользователя. Можно запрограммировать полный телефонный номер (с кодом страны +7 для России) или только часть. Частью номера модуль считает максимально пять знаков (очередные цифры любой части номера, в том числе "+"). 6 и больше знаков модуль считает полным номером.
- Перенаправить SMS если опция включена, то на телефонный номер пользователя отправляются полученные модулем нестандартные SMS-сообщения (напр., информация, которую отправляет оператор сотовой сети).

6.19 События

В памяти модуля может быть зарегистрировано до 500 событий, генерируемых модулем или полученных от прибора.

Удалить память событий ... – нажать, чтобы удалить память событий в модуле.

Обновить – нажать, чтобы обновить список событий.

События отображаются по очереди от самых последних (вверху) по самые ранние (внизу). В таблице отображается следующая информация:

№ – порядковый номер события.

_						🧹 Удалиты	память событ	Обновить	•
	ДАННЫЕ	Nº	Дата	Время	Описание	Источник	ПЦН 1	ПЦН 2	
	модули								1
	входы								
	ДАТЧИКИ 1-WIRE								
	выходы								
	ФУНКЦИИ								
	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ								
	СОБЫТИЯ								
			Идентифик	Описание					
		ПЦН 1	000000						
		ПЦН 2	000000						
		Телефон	ный номер						

Дата – дата возникновения события в модуле / записи события, полученного от прибора, в памяти модуля (см.: «Память событий», с. 32).

Время – время возникновения события в модуле / записи события, полученного от прибора, в память модуля (см.: «Память событий», с. 32).

Описание – описание события (в случае событий в формате Contact ID или SIA).

Источник – название источника событие.

ПЦН 1 / ПЦН 2 – состояние отправки событий на ПЦН:

[пустое поле] – событие не отправляется на ПЦН,

. – событие ждет отправку на ПЦН,

- + тест связи был отправлен на ПЦН,
- – отправка теста связи завершилась неудачей,
- * отправка событий была отменена (напр., выключен мониторинг),

[названия канала связи] – событие успешно отправлено на ПЦН по данному каналу связи.

7. Мобильное приложение GX Control

GX Control – это мобильное приложение, поддерживаемое модулями GSM-X, GSM-X LTE, GPRS-A и GPRS-A LTE, которое позволяет:

- проверять состояние входов, датчиков 1-Wire и выходов,
- блокировать / отменять блокировку входов и датчиков 1-Wire,
- управлять выходами,
- просматривать аварии,
- просматривать память событий.

Дополнительно приложение может информировать о событиях с помощью pushуведомлений.

Связь между приложением и модулем шифруется.

i

Номер телефона, на котором установлено приложение GX Control, должен быть запрограммирован в модуле в списке телефонов пользователей (см.: «Пользователи», с. 48).

≪ ○ ▷ ← Ho	♀ ▼⊿ № 14:06 вая система	
	Добавить с помощью QR-кода	
	Автоматическая загрузка	
	Добавить вручную	
	• • •	

Приложение можно скачать в интернет-магазине Google Play (устройства с системой Android) или App Store (устройства с системой iOS).

После первого запуска приложения будет отображен вопрос о защите приложения паролем. После определения принципов доступа к приложению, будут отображены подсказки, которые помогут настроить связь с модулем. Для нового модуля установки могут быть настроены автоматически или можно их ввести вручную. На рисунке 36 представлен экран из приложения GX Control, позволяющий выбрать способ настройки связи.

Добавить с помощью QR-кода

После нажатия кнопки будет можно отсканировать QR-код. Это позволит считать настройки связи с помощью QR-кода (см.: с. 19).

Если настройки связи будут запрограммированы на одном мобильном устройстве, их можно легко скопировать на другое мобильное устройство. Достаточно отобразить QR-код в устройстве, на котором связь с модулем уже настроена, и считать его на другом устройстве.

Загрузить автоматически

После нажатия кнопки будет отображено окно, в котором необходимо ввести номер сотового телефона нового модуля. Настройки, касающиеся связи, будут загружены автоматически с модуля.

	≪ ⊙ ⊭		♀ ▼⊿ ₿ 14:07		
	← ⊦	ювая система			
	Назван	ие			
	Номер	IMEI			
	ID-номе	ep			
	Телефонны	ий номер пользователя			
	A				
	< НАЗАД	• • •	ДАЛЕЕ >		
Рис. 37. Приложение GX C	ontrol (c	истема Andro	id): ручная і	настройка связи с модул	ем.

Добавить вручную

Возможна ручная настройка установок, касающихся связи с модулем. Будет отображено окно (рис. 37), в котором следует:

- ввести название модуля (это позволит идентифицировать модуль, когда будете пользоваться приложением),
- ввести номер IMEI сотового телефона модуля (индивидуальный идентификационный номер сотового телефона),

- ввести ID-номер модуля (индивидуальный идентификационный номер для связи с помощью сервера SATEL см.: «Проект» с. 19),
- ввести телефонный номер пользователя (номер, запрограммированный в модуле см.: «Пользователи», с. 48),
- выбрать иконку (для облегчения идентификации модуля, когда будете пользоваться приложением).

8. Управление с помощью телефона

8.1 Управление SMS

Необходимая настройка

- Запрограммируйте управляющие коды (см.: раздел «Управление SMS», с. 41).
- Если доступ к управлению должен быть ограничен к телефонным номерам, запрограммированным в модуле для пользователей (см.: «Пользователи», с. 48), включите опцию «Телефонные номера пользователей» (с. 21).
- Если модуль должен подтверждать управление с помощью сообщения SMS, следует запрограммировать телефонный номер центра SMS-сообщений (см.: «Номер SMS-центра», с. 23) и включите опцию «Подтверждать управление, отправляя состояние модуля» (с. 41).

Управление

i

- 1. Отправить сообщение SMS с управляющим запросом на номер сотового телефона модуля.
 - Управляющий запрос может быть лишь частью сообщения SMS, но должен находиться среди первых 32 знаков. Благодаря этому в памяти телефона можно записать управляющий запрос с комментарием и все отправить на модуль.

В одном сообщении SMS может находиться несколько управляющих запросов (должны быть разделены пробелами).

- 2. После выполнения запроса, если была включена опция «Подтверждать управление, отправляя состояние модуля» (с. 41), модуль отправит SMS-сообщение с информацией о состоянии модуля:
 - "OT=????, IN=???????, AC=?, SIG=?, P=?, ??:?? / ??d??h??m, T1=??, T2=??, T3=??, T4=??, T5=??, T6=??, T7=??, T8=??,"

где:

- ОТ информация о состоянии выходов [о выход выключен; О выход включен].
- IN информация о состоянии входов [і или t вход в нормальном состоянии; l или T - вход нарушен; b – вход заблокирован].
- АС информация о состоянии входа АС [i переменное напряжение ОК; I переменное напряжение отсутствует].
- Р информация о текущем напряжении питания модуля [V].
- SIG текущий уровень сигнала, принимаемый антенной [цифры от 0 до 4].
- ??:?? / ??d??h??m информация, касающаяся интервала времени периодического теста связи [ежедневно в определенное время, напр. 15:10 / каждое определенное количество дней (d), часов (h) и минут (m)].
- T1...T8 информация о телефонных номерах пользователей, запрограммированных в модуле.

8.2 Управление CLIP

С помощью услуги CLIP можно управлять только состоянием выходов.

Необходимая настройка

- Впишите телефонные номера для управления выходами с помощью CLIP (см.: раздел «Управление CLIP», с. 43).
- Определите телефонные номера и способ CLIP-управления выходами (см.: «CLIP-O1...O4», с. 44).

Управление

Позвоните на номер сотового телефона модуля и сразу положите трубку, после того, как услышите гудок. Модуль изменит состояние выхода. Если в модуле включена опция «Отправить SMS с сост. модуля на CLIP» (с. 22) модуль отправит в ответ сообщение SMS с информацией о состоянии модуля. Если в модуле включена опция «Отправить SMS с сост. 1-Wire на CLIP» (с. 22), модуль отправит на Ваш номер телефона SMS-сообщение с информацией о текущих значениях температуры, зарегистрированной датчиками 1-Wire.

9. Обновление микропрограммы модуля

і Во время обновления микропрограммы модуль не выполняет своих стандартных функций.

Рекомендуется помнить, чтобы записать настройку модуля в конфигурационный файл перед обновлением микропрограммы.

9.1 Локальное обновление

- 1. Загрузите с сайта www.satel.eu программу для обновления микропрограммы модуля GPRS-A.
- 2. Подключите порт RS-232 (TTL) модуля к порту компьютера с помощью преобразователя USB-RS компании SATEL.
- 3. Запустите программу для обновления микропрограммы модуля.
- 4. Нажмите
- 5. Когда откроется окно с вопросом о продолжении процесса обновления программы, кликните «Да». Микропрограмма модуля будет обновлена.

9.2 Удаленное обновление

- 1. Запрограммировать в модуле параметры для удаленного обновления микропрограммы модуля (см.: «Удаленное обновление», с. 45).
- 2. Запустить обновление с помощью ПО GX Soft (см.: с. 45) или с помощью сообщения SMS.

9.2.1 Запуск обновления с помощью сообщения SMS

1

SMS-сообщения для запуска загрузки новой микропрограммы и для запуска ее обновления, могут отправляться только с авторизованного номера (см.: «Верификация телефонных номеров (управление SMS/DTMF и ответ на CLIP)», с. 21).

- На номер SIM-карты, используемой модулем в данный момент, следует отправить SMS-сообщение для запуска микропрограммы с сервера обновлений UpServ (см.: «SMS-запрос», с. 46). Если в модуле включена опция «Адрес сервера обновлений из SMS» (см.: с. 45), но модуль должен подключиться к другому серверу обновлений, чем запрограммирован в настройках модуля, сообщение должно иметь вид: xxxx=aaaa:pp= ("xxxx" – управляющий запрос; "аааа" – адрес сервера
 - (IP-адрес или название домена); "pp" номер порта.
- 2. Когда новая микропрограмма будет загружена, модуль известит об этом с помощью сообщения SMS.
- 3. Отправьте сообщение SMS с управляющим запросом для запуска обновления микропрограммы модуля (см.: «SMS-запрос», с. 46). Если запрос для запуска обновления не задан в модуле, то процесс обновления микропрограммы запускается автоматически модулем после завершения загрузки.
- 4. Когда новая микропрограмма будет обновлена, модуль известит об этом с помощью сообщения SMS.

10. Восстановление заводских установок

- 1. Кликните по закладке «Данные» в программе GX Soft.
- 2. Нажмите кнопку «Заводская настройка». Откроется окно с вопросом о восстановлении заводской настройки модуля.
- 3. Нажмите кнопку «Да».

11. Технические данные

Количество входов		8
Количество выходов	типа «открытый коллектор».	2
	релейных типа NO (нормаль	но разомкнутые)2
Напряжение питания		12 B DC ±15%
Потребление тока в дежурном	и режиме	
Максимальное потребление т	ока	220 мА
Максимальное напряжение на	а входе АС	
Выходы О1О2 (типа «откры	тый коллектор»)	50 мА / 12 В DC
Выходы О3О4 (релейные т	ипа NO)	1000 мА / 30 В DC
Класс среды по стандарту EN	50130-5	
Диапазон рабочих температу	0	10+55°C
Максимальная влажность		93±3%
Габаритные размеры корпуса		83 х 65 х 23 мм
Масса		110 г

12. Приложение

12.1 Формат данных протокола JSON и MQTT

12.1.1 Формат фрейма, отправляемого модулем

{"IMEI":"868325024202972", "I1":11841, "BI2":1, "I3":0, "I4":0, "I5":0, "I8":0, "I6":0, "I7":0, "BS2":1, "AC":0, "S1":0, "S3":0, "S6":0, "S7":0, "S8":0, "O1":1, "S4":0, "S5":0, "02":0, "03":1, "04":0, "RSSI":64, "P":13692, ":"XY [2G]", "EV":44, "MEV":619}

- IMEI – индивидуальный идентификационный номер сотового телефона модуля. 11...18 - состояние входа (NO [0 = нет нарушения, 1 = нарушение], NC [1 = нет нарушения, 0 = нарушение] / значение на аналоговом входе (после конвертации и умножения на 1000). BI1...8:1 вход заблокирован. AC - состояние входа AC (0 = нет нарушения [напряжение AC OK], 1 = нарушение [напряжение АС отсутствует]). BAC:1 вход AC заблокирован. S1...S8 - значение с цифрового датчика температуры 1-Wire (после умножения на 1000). BS1...8:1 - датчик температуры 1-Wire заблокирован. 01...04 состояние выхода (0=выключенный, 1=включенный). RSSI - показатель уровня принимаемого сигнала (процентное соотношение). - значение напряжения питания модуль (после умножения на 1000). Ρ SP - выбранный в данный момент оператор сотовой сети и тип сети.
- **EV** индекс последнего события, сохраненного в памяти модуля.
- MEV максимальный индекс для событий, сохраненных в памяти модуля (кольцевой буфер).

12.1.2 Формат фрейма, управляющего модулем

С помощью протокола JSON и MQTT можно отправить на модуль фрейм с управляющим запросом:

"BIX":1 / "BIX":0	– блокировать /	отменить	блокировку	входа,	где: Х	= номер
	входа от 1 до	8.				

- **"ВАС":1 / "ВАС":0** блокировать / отменить блокировку входа АС.
- "BSX":1 / "BSX":0 блокировать / отменить блокировку датчика температуры 1-Wire, где: X = номер датчика от 1 до 8.
- "OX":1 / "OX":0 включить / выключить выход, где: X = номер выхода от 1 до 4.
- "MOX":1 / "MOX":0 включить / выключить выход и запомнить его состояние, где: X = номер выхода от 1 до 4 (после перезапуска модуля или аварии питания выход будет переключен в последнее зафиксированное состояние).
- "TOX":1 включить выход на время, запрограммированное в модуле (см.: «Время актив.», с. 30), где: X = номер выхода от 1 до 4.

Отправленный на модуль фрейм может содержать несколько управляющих запросов, в любой последовательности, см. пример:

{"MO3":0, "O2":1, "TO5":1, "BI2":1, "BS1":0, "BAC":1}

где:

"MO3":0	 выключить третий выход и запомнить его состояние, 							
"02":1	включить второй выход,							
"TO4":1	 включить четвертый выход на время, запрограммированное в модуле, 							
"BI2":1	 заблокировать второй вход, 							
"BS1":0	 отменить блокировку первого датчика на шине 1-Wire, 							
"BAC":1	– заблокировать вход АС.							

12.1.3 Формат фрейма, активирующего считывание истории событий

По протоколам JSON и MQTT можно отправить в модуль фрейм с управляющим запросом, который активирует считывание событий, сохраненных в памяти модуля. См. пример ниже:

{"GEV":{"EV":27, "CNT":10, "DIR":"-"}}

где:

- **GEV** управляющий запрос, отправка которого модулю активирует считывание событий согласно следующим параметрам:
 - **EV** индекс события, с которого должно начаться считывание,
 - **CNT** количество событий, которые должны быть считаны (количество считанных событий может ограничиваться объемом свободной памяти в буфере модуля),
 - **DIR** направление считывания:
 - если должны считываться события старше события, с которого начинается считывание,
 - + если должны считываться события младше события, с которого начинается считывание.

В ответ на запрос модуль отправляет фрейм со списком событий, в котором для каждого события представлена следующая информация:

- **ЕV** индекс события,
- **ЕТ** тип события (связанный с полем data),
- **TS** время GMT unixtimestamp,
- **DATA** описание события.

12.2 Таблица регистров протокола MODBUS RTU

Регистр	Значение	R/W
	АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ	
0	Напряжение – вход 1 Н	R
1	Напряжение – вход 1 L	R
2	Напряжение – вход 2 Н	R
3	Напряжение – вход 2 L	R
4	Напряжение – вход 3 Н	R
5	Напряжение – вход 3 L	R
6	Напряжение – вход 4 Н	R
7	Напряжение – вход 4 L	R
8	Напряжение – вход 5 L	R
9	Напряжение – вход 5 Н	R
10	Напряжение – вход 6 L	R
11	Напряжение – вход 6 Н	R
12	Напряжение – вход 7 L	R
13	Напряжение – вход 7 Н	R
14	Напряжение – вход 8 L	R
15	Напряжение – вход 8 Н	R
16	Напряжение питания Н	R
17	Напряжение питания L	R
	1-Wire	
18	1-Wire – датчик 1 Н	R
19	1-Wire – датчик 1 L	R
20	1-Wire – датчик 2 Н	R
21	1-Wire – датчик 2 L	R
22	1-Wire – датчик 3 Н	R
23	1-Wire – датчик 3 L	R
24	1-Wire – датчик 4 Н	R
25	1-Wire – датчик 4 L	R
26	1-Wire – датчик 5 Н	R
27	1-Wire – датчик 5 L	R
28	1-Wire – датчик 6 Н	R
29	1-Wire – датчик 6 L	R
30	1-Wire – датчик 7 Н	R
31	1-Wire – датчик 7 L	R
32	1-Wire – датчик 8 Н	R
33	1-Wire – датчик 8 L	R

НАРУШЕНИЯ			
34	Состояние нарушения – вход 1	R	
35	Состояние нарушения – вход 2	R	
36	Состояние нарушения – вход 3	R	
37	Состояние нарушения – вход 4	R	
38	Состояние нарушения – вход 5	R	
39	Состояние нарушения – вход 6	R	
40	Состояние нарушения – вход 7	R	
41	Состояние нарушения – вход 8	R	
42	Напряжение питания	R	
43	Состояние нарушения – 1-Wire 1	R	
44	Состояние нарушения – 1-Wire 2	R	
45	Состояние нарушения – 1-Wire 3	R	
46	Состояние нарушения – 1-Wire 4	R	
47	Состояние нарушения – 1-Wire 5	R	
48	Состояние нарушения – 1-Wire 6	R	
49	Состояние нарушения – 1-Wire 7	R	
50	Состояние нарушения – 1-Wire 8	R	
ВЫХОДЫ			
51	Состояние выхода 1	R	
52	Состояние выхода 2	R	
53	Состояние выхода 3	R	
54	Состояние выхода 4	R	
ТЕЛЕФОН			
55	Качество сигнала GSM	R	

R – считывание, W – запись.

13. История изменений содержания руководства

Версия руководства	Введенные изменения	
О5/18	 Введенные изменения Добавлена информация об опции «Отправить SMS с сост. 1-Wire на CLIP» (с. 22). Добавлено описание состояния датчика 1-Wire (с. 27). Добавлена информация о параметре датчика «1-Wire Koppekция» (с. 28). Добавлена информация о способе управления выходом с помощью входа (с. 30). Добавлена информация об опции «Имитация ПЦН» (с. 32). Добавлено описание поля «Тел. номер ПЦН» (с. 33). Добавлено описание поля «Подтверждение» (с. 33). Добавлено описание поля «Состояние телефонной линии» и «Данные телефонной линии» (с. 33). Изменено описание поля «Период передачи согласно» (с. 36) Добавлено описание поля «Добавить префикс SMS/push» (с. 37). Добавлено описание поля «Орявить префикс SMS/push» (с. 37). Добавлено описание поля «Отправить после нарушения входа/превышения порога датчика 1-Wire» и «Отправить после изменения состояния выхода» (с. 47). Добавлено описание опции, позволяющих определение фреймов 	
10/19	 в формате «MQTT» и «JSON» (с. 47). Добавлена информация об отображении типа сотовой сети в строке меню программы GX Soft (с. 15). Добавлено описание параметра «Задержка сигн. проблем с GSM-сигналом» (с. 21). Добавлено описание опции «Проблема с GSM-сигналом» (с. 30). Добавлено описание опции «Отправлять тест по всем каналам» (с. 37). 	
06/20	 (с. 57). Добавлено описание запроса, управляющего отправкой сообщений SMS посредством модуля (сна стр. 42) Добавлен раздел «Настройка списка дополнительных телефонных номеров для управления CLIP» (с.42) Добавлена информация о возможности настроить дополнительный список 10 000 тел. номеров для управления с помощью CLIP (с. 44) Добавлено описание опции «Автоматическая отправка событий» (с. 47) Добавлено описание опции «События» (с. 48) Обновлено содержание раздела «Формат фрейма, отправляемого модулем» (с. 55) Добавлен раздел «Формат фрейма, активирующего считывание истории событий» (с. 56) 	
07/20	• Изменено содержание раздела «Настройка списка дополнительных телефонных номеров для управления CLIP» (с. 42.)	